

Sommaire

PRÉSE	NTATION	3									
1.1	Pré-requis	4									
1.2	Contenu du coffret modem/routeur SAGEM F@st™ 1500 / 1500WG	5									
INSTAL	INSTALLATION DES MATÉRIELS6										
1.	Installation des filtres ADSL	6									
2.	Installation du modem/routeur	7									
	2.1 Branchement du cordon ligne	7									
	2.2 Mise sous tension	8									
CONFIC	GURATION DU MODEM/ROUTEUR	9									
1.	Configuration préalable	9									
2.	Choix du port pour la configuration du modem/routeur	9									
3.	Connexion via le port Ethernet	.10									
	3.1 Câblage	. 10									
	3.2 Configuration des paramètres réseau	. 10									
4.	Accès au configurateur HTTP	. 12									
5.	Configuration rapide de vos paramètres d'abonnement	. 14									
CONFIG	CONFIGURATION DU RÉSEAU SANS FIL										
1.	Définitions	. 17									
2.	Configuration du réseau sans fil sur votre modem/routeur	. 18									
3.	Configuration de vos ordinateurs	. 20									
LA SÉC	URITÉ SUR VOTRE MODEM/ROUTEUR	.21									
1.	Contrôle d'accès au configurateur HTTP	21									
2.	SSID et clé WEP (SAGEM F@st™ 1500WG seulement)	.22									
3.	Filtrage des adresses Mac (SAGEM F@st™ 1500WG seulement)	.22									
4.	Firewall	.23									
INSTAL	LATION DE SERVEURS SUR LE RÉSEAU LOCAL	.24									
1.	Configuration du modem/routeur pour utilisation de serveurs sur le										
	réseau local	.24									
2.	Configuration du modem/routeur pour logiciels de Peer to Peer	.25									
DÉPAN	NAGE	. 27									
1.	Absence de synchronisation ADSL	. 27									
2.	Accès au configurateur HTTP impossible	.27									
3.	Consultation de sites Internet impossible	. 29									
4.	Retour en configuration usine	. 30									
5.	Mise à jour du logiciel applicatif du modem/routeur	.31									

ANNEXES		
A. Description du moder	m/routeur	
B. Etat du modem/routeu	ur (INFORMATIONS)	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ		
Environnement		
Source d'alimentation		
Entretien		
Niveaux de sécurité		

PRÉSENTATION

Ce guide vous permettra d'installer facilement votre modem/routeur SAGEM F@st™ 1500 / 1500WG.

Cet équipement est un modem/routeur ADSL Wi-Fi. Il intégre trois fonctions :

- 1. Un modem ADSL intégré pour une connexion directe à votre ligne ADSL.
- 2. Un routeur vous permettant de connecter simultanément plusieurs ordinateurs à cette ligne ADSL.
- Un point d'accès sans fil reliant vos ordinateurs sans câblage complémentaire (SAGEM F@st™ 1500WG seulement).

Ce modem/routeur dispose de trois types d'interfaces locales pour la connexion avec les ordinateurs constituant votre réseau local :

• 4 ports Ethernet 10/100BT.

L

1 point d'accès sans fil Wi-Fi (SAGEM F@st™ 1500WG seulement).



Qu'est-ce que Wi-Fi ? (SAGEM F@st[™] 1500WG seulement) Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil. Ici, grâce au modem/routeur SAGEM F@st[™] 1500WG, les différents ordinateurs connectés à ce réseau sans fil peuvent partager votre ligne ADSL. Le réseau sans fil est conforme à la norme IEEE 802.11b/g.

Présentation

Convention des symboles utilisés dans ce guide



Vous met en garde contre une action ou une omission grave.



Vous donne une information importante que vous devez prendre en compte.

1.1 Pré-requis

L'utilisation du modem/routeur nécessite les éléments suivants :

- une ligne téléphonique supportant la transmission ADSL,
- un abonnement à un Fournisseur d'Accès à Internet haut débit,
- · un ordinateur avec un port USB ou un port Ethernet,
- un Navigateur Internet (Internet Explorer à partir de la version 5 de préférence).

La configuration minimale de votre ordinateur est :

- pour Windows : Pentium II, 400 MHz, RAM : 128 Mo,
- pour MacOS : Power PC G3, 233 MHz, RAM : 128 Mo,
- 30 Mo libre sur votre disque dur,
- un moniteur de résolution minimale 1024x768.

Si votre ordinateur ne dispose pas de la fonction Wi-Fi, vous devez l'équiper d'un accessoire Wi-Fi (norme IEEE 802.11b/g).

Il en existe de plusieurs types :

- Clés USB Wi-Fi
- Cartes PCMCIA Wi-Fi
- Cartes PCI Wi-Fi



1.2 Contenu du coffret modem/routeur SAGEM F@st[™] 1500 / 1500WG

+ CD-ROM d'installation.

L

Le CD-ROM d'installation contient le Guide Utilisateur détaillé du modem/ routeur.

Ce guide vous présente les étapes à suivre pour vous connecter à Internet :

- 1. Installation des matériels.
- 2. Configuration du modem/routeur.
- 3. Configuration du réseau sans fil.

INSTALLATION DES MATÉRIELS

Installation des filtres ADSL



1

L'installation d'un filtre sur toutes les prises téléphoniques utilisées est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de vos terminaux téléphoniques et du modem/routeur (3 filtres au maximum par installation).

Respectez les actions suivantes :

- débranchez le câble téléphonique de votre appareil (téléphone, fax, etc.),
- insérez un filtre dans la prise,
- rebranchez votre appareil sur le filtre séparateur ADSL/RTC.







N'insérez pas le cordon ligne dans un port Ethernet marqué LAN 1 à LAN 4. Ceci peut endommager votre modem/routeur.

 Raccordez l'autre extrémité du cordon ligne ADSL sur l'un des filtres ADSL de votre installation.



Connexion sans appareil téléphonique



Connexion avec appareil téléphonique ou fax

Le cordon ligne est le cordon noir de type RJ-11. Ne le confondez pas avec le câble Ethernet de type RJ-45. Le connecteur RJ-11 est plus étroit que le RJ-45.

Installation des matériels

2.2 Mise sous tension

- Connectez le câble (4) sur le port **Power** situé sur la face arrière du modem/routeur.
- Branchez le bloc secteur sur une prise de courant proche.
- Appuyez sur le bouton poussoir Marche/Arrêt (position enfoncée).

Le voyant **PWR** s'allume.



Après quelques minutes, le modem/routeur se synchronise automatiquement à votre ligne ADSL. Le voyant **ADSL** est allumé de manière permanente.



En cas d'absence de synchronisation, veuillez vous référer au chapitre «Dépannage» 1 - Absence de synchronisation ADSL (voir page 27).

Vous pouvez maintenant relier vos ordinateurs au modem/routeur SAGEM F@st[™] 1500/1500WG :

٠	par l'interface Ethernet,
	voir chapitre 3 «Connexion via le port Ethernet» page 10
•	par l'interface réseau sans fil (SAGEM F@st™ 1500WG seulement),

voir section «Configuration du réseau sans fil» page 18

CONFIGURATION DU MODEM/ROUTEUR

Configuration préalable

Vous pouvez configurer votre modem/routeur via son interface HTTP de configuration. Cette interface est visible depuis votre navigateur Web.

Ce chapitre décrit les étapes permettant :

- l'accès à cette interface HTTP de configuration,
- · la configuration de votre compte Internet sur le modem/routeur,
- l'accès à Internet.



2

1

Le SAGEM F@st[™] 1500/1500WG est un routeur. Il contient les paramètres de votre abonnement ADSL. Il est donc inutile de reporter ces paramètres dans les propriétés de votre ordinateur.

Veuillez vérifier préalablement que le navigateur Internet de chaque ordinateur est configuré comme suit :

Internet Explorer, par exemple

Dans le menu Outils, cliquez sur Options Internet.

Dans l'onglet **Connexions**, sélectionnez «Ne jamais établir de connexion».



Choix du port pour la configuration du modem/routeur

Le routeur dispose des interfaces suivantes pour être configuré :

- ports Ethernet (LAN 1 à LAN 4),
- interface Wi-Fi (802.11b/g).

SAGEM SA. recommande la configuration via les ports Ethernet.



3.1 Câblage

- Connectez le câble Ethernet (5) sur l'un des ports Ethernet (LAN 1 à LAN 4) du modem/ routeur.
- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet sur la carte Ethernet de votre ordinateur.



3.2 Configuration des paramètres réseau

Le CD-ROM d'installation vous permet de configurer automatiquement votre carte réseau sous Windows.

Configuration automatique

- Insérez le CD-ROM d'installation du modem/routeur, la fenêtre suivante apparaît.
- Cliquez sur Pack Routeur Menara ADSL 1500.



Les étapes suivantes d'installation et de configuration concernent le «Pack Routeur Menara ADSL 1500». De façon identique, installer le «Pack Wi-Fi Menara ADSL 1500WG» en cliquant sur cette option et en suivant les étapes successives affichées à l'écran.

V

- Vérifiez que votre modem/routeur est :
 - alimenté (cordon d'alimentation branché et bouton poussoir enfoncé),
 - raccordé à la ligne ADSL.
- Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.
- Effectuez la connexion via le port Ethernet conformément au paragraphe 3.1.
- Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.



Branchen	nent du câb	le Eth	ernet	
Avant de comm le connecter à v	encer la configurat otre ordinateur à l'i	iion de votr aide du câ	e routeur, v ble Etherne	euillez t.
<u>NB:</u> Les propriétés TCP admins IP automáticas	9/P de votre carte réseau &	themet seront a	rodifiées pour "O	ötenir une
	5			
C C	0	1	11	
1		<i>,</i>	6	

C Assistant d'instal

Une fenêtre «Connexion au routeur» apparaît : Veuillez patienter.

 Saisissez le «Nom d'utilisateur» et le «Mot de passe».

Remarque : Ces informations vous sont communiquées lors de votre souscription.

- Saisissez de nouveau le mot de passe pour confirmation.
- Cliquez sur **Suivant** pour poursuivre l'installation.

ğ I	Saisie des paramètres d'accès Menara ADSL
2 1 2 1	Veuillez maintenant saisir votre login et mot de passe d'accès Menara ADSL, qui vous ont été communiqués lors de votre souscription.
S_{i}	Login : menara
	Mot de passe :
L.	******
<u>१</u>	Merci de saisir á nouveau votre mot de passe Menara.
3	Précédent Suivant Quillar Monann

Une fenêtre «Fin de l'installation» apparaît : Veuillez patienter.

Lorsque l'installation est terminée, votre modem/routeur est configuré. Une fenêtre vous invite à surfer sur Internet. Cliquez sur le bouton **Quitter** pour quitter l'installation.

4	Accès au configurateur HTTP
	Votre modem/routeur ayant été pré-configuré en usine, la configuration par le configurateur HTTP est optionnelle.

- Ouvrez votre navigateur Internet (par exemple Internet Explorer).
- Saisissez l'adresse IP par défaut du modem/routeur : http://192.168.2.1.
- Validez par la touche Entrée.

🗿 abou	ıt:blank	- Microsof	t Intern	et Explo	orer	-	
Eichier	Edition	<u>A</u> ffichage	Fa <u>v</u> oris	<u>O</u> utils	2		
G Pr	écédente	• 🕥 •	×	2 6	8	Rechercher	Favor
Adresse	🕘 http:	//192.168.2.	1				

L'écran de connexion s'affiche dans le navigateur Internet.



Un mot de passe est exigé pour accéder au configurateur HTTP.

Saisissez le mot de passe **Menara** puis cliquez sur le bouton **Connecter** pour accéder au configurateur HTTP.

Ecran d	e connexion
Mot de passe:	
	Connecter Annuler

Configuration du modem/routeur



Pour modifier le mot de passe, se référer au chapitre «Sécurité sur votre modem/routeur» 1 - Contrôle d'accès au configurateur HTTP (page 21).

L'écran d'informations ci-contre apparaît.

Il permet d'accéder aux différents menus du configurateur HTTP.

Monana	stus.stn						In				
Menara	21 15		Accueil	Enro	egistrer et i	redémarrer	Réinitiali				
nformation	Information										
onfiguration	mormadon										
vstème			Actualiser	1							
Réseau Distant											
Réseau Local	ADSL										
Réseau Sans Fil	Etat	Mode actuel	Débit émi	ssion		Débit récepti	on				
Vat	DOWN	MULTIMODE	0 Kb			O Kb					
Pare-Feu											
Routage	Réseau Distant I	WAN)									
008	VC Etat	VGC	Protocole	Nom d	rutilisateu	ar Adr.IP p	eupitdue				
Avancè	1 DOWN O	enector 8/35/VC M	UX PPPoA		user	/					
	Básnau Lenal (I	NO / Passe Gl									
	Adr IB locale	Mayrun da rési	Server	r DUCP	wici	Canal WiEi	HPop				
	192.168.2.1	255,255,255,1	Act	iné	Activé	1	Activé				
	Informations complémentaires										
	Version du firmware: F@st 1500WG Ver. 2.1.10.b++ (May 2 2005 12:51:01)										
	Version du code de démarrage: 0.62										
	Version du code du modem ADSL: 03.02.06.00A Numéro de cérie: A412024016										
	Version du matériel: 01										
	Adresse MAC LAN: 00-60-4C-3A-30-42										
	Adresse MAC sans fil: 00-60-4C-3A-30-44										
	Adresse MAC W	AN:	00-60-4C-3A-30)-43							
	nomore de cite	a onor .	•								
	Journal des con	exions									
	08/01/2003 01	104102 192.168.2.2	login success								
	08/01/2003 01	02129 192.168.2.2	logout								
	08/01/2003 00	196195 192.168.2.2	login fail								
	08/01/2003 00	00:22 sending ACM	to 192.168.2.2								
	Erregistrer	Effacer									
	Journal des clier	its DHCP									
	ip=192.168.2.2	mac=00-11-00-A0	-X5-87 name=7	1076997							
							Aide				
							_				

13



Configuration rapide de vos paramètres d'abonnement



Votre modem/routeur ayant été pré-configuré en usine, la configuration par le configurateur HTTP est optionnelle.

@		N N E	2							lr	nforma	tion
SAGEN	20					cueil Er	arrer	Réinitial	liser Q	uitter		
Information	Inf	ormati	on									^
Configuration												
Système		Actualiser										
Réseau Distant												
Réseau Local	ADS	L										
Réseau Sans Fil		Etat	N	lode actuel		Débit émis	sion		Débit réc	eption		
Nat	D	OWN	P	ULTIMODE		0 Kb			0 K	b		
Dare-Feu												
Pare reu	Rés	eau Dista	ant (W	AN)								
Routage	VC	Etat		VCC	;	Protocole Nom d'utilisate		utilisateu	eur Adr.IP publique		ie	
los	1	DOWN	Conne	cter 8/35/VC	MUX	PPPoA				/		
Avance												
	Rés	eau Loca	I (LAN)/ Sans fil								
	A	dr.IP loc	ale	Masque de ré	seau	Serveu	DHCP	WiFi	Canal W	ViFi UPr	ηP	
	1	192.168.2	.1	255.255.25	5.0	Act	ivé	Activé	6	Acti	ivé	
	Info	rmation	s comp	lémentaires								
	Version du firmware: E@st 1500WG Ver. 2.08.b (Jan 26 2005 16:42:16)					2:16)						
	Ver	sion du	code d	e démarrage:		0.62						
	Version du code du modem ADSL:			: 0	03.00.14.247A							
	Nur	néro de	série:			413034036						
	Ver	sion du	matéri	èriel: 01								
	Adr	esse MA	C LAN:		0	00-60-4C-3A-3	30-00					
	Adr	esse MA	C sans	fil:	0	00-60-4C-3A-3	30-02					
	Adr	esse MA	C WAN	:		00-60-4C-3A-30-01						

se fournit par votre FAL
Sulvent



Respectez les majuscules et minuscules lors de la saisie des données.



En cas d'échec de connexion à Internet, vous êtes averti par le message suivant : «Vous n'avez pas accès à Internet». Veuillez consulter le chapitre «Dépannage» 3 - Consultation de sites Internet impossible (voir page 29).

Accueil Réinitialiser Quitt

2 - Canal et SSID (SAGEM F@st™ 1500WG seulement)

SAGEM

Vous pouvez si vous le souhaitez (utilisateurs avertis) :

- Suspendre la diffusion du SSID en cochant Désactiver.
- Sélectionner un mode Wi-Fi spécifique (11b ou 11g).
- Choisir un canal spécifique.

Une fois vos choix effectués, cliquez sur Suivant

3 - WEP / Configuration de la sécurité Wi-Fi

Il est recommandé d'activer le chiffrement WEP.

- Sélectionnez Activer dans le champ «Activer ou désactiver la fonction du module WEP».
- Sélectionnez 128 bit dans le champ «Mode WEP».

1. Configuration de PPP	2. Canal et SSID Cette page vous permet de définir un SSID et un ID du canal pour la connexion sans fil. Dans un environnement sans fil,									
2. Canal et SSID 3. WEP	mobiles à ce point d'accès.									
4. Contrôle de l'accès	SSID [SAGEM Diffusion SSID C Activer C Désactiver									
	Mode sans fil 11g Uniquement 💌									
	Canal 10									
	Précédent Sulvant									
és, cliquez sur Suivant .										
la la acourité Wi Ei										

SAGEM				
		Accueil	Réinitialiser	Quitter
1. Configuration de ppp 2. Canal et SSID 3. WEP 4. Contrôle de l'accès	3. WEP WEP est le mécanisme de base pour transmettre vos données en toute sécurité sur faut définir des clés de cryptage compatibles sur votre routeur et vos appareils clier Activer ou désactiver la fonction du module WEP : C bésactiver @ Activer Mode wEP : C 64-bits © 128-bits Méthode de saisie des clés © Hexa © ASCII	le réseau sans : its sans fil.	fil. Pour utiliser	WEP, il
	Définition de clé WEP stotique 10/26 chiffres hexa pour 64-WEP/128-WEP ID de clé par défaut Derrate de aces Derrate de aces Compares Compares (1, 2) ou car			
	Cie 1 010101010 Cie 2 020202022 Cie 3 02030303 Cie 4 04494444 Effecter	80(6)63)		
			Précédent	Suivant

Choix de la clé d'émission

• Sélectionnez la clé d'émission (clé n° 1 à n° 4) en cliquant sur un des boutons radio.

La clé d'émission sert à chiffrer les données qui sont envoyées par votre ordinateur.

Modification des clés

V

Modifiez les clés afin qu'elles vous soient propres et notez-les. Elles vous serviront lors du paramétrage de vos autres équipements réseau sans fil.

15

- Pour modifier les clés, saisissez une phrase dans le champ Phrase de passe :
 - en mode 64 bits : la phrase génère les 4 clés simultanément,
 - en mode 128 bits : la phrase génère une clé pour la ligne sélectionnée.



Notez les clés ainsi que la phrase saisie et conservez-les dans un endroit sûr. Evitez de les noter dans un fichier qui se trouverait sur votre ordinateur.

- Vous pouvez également modifier les clés en les saisissant directement dans les cases. Les caractères sont «0» à «9» et «A» à «F».
- Cliquez sur Suivant.

4 - Contrôle de l'accès

Vous pouvez si vous le souhaitez activer le filtrage des ordinateurs connectés à votre réseau sans fil (Wi-Fi). Pour cela, saisissez l'adresse MAC dans la liste proposée.

• Cliquez sur Terminer.

			Con	figuration Ass	istée
SAGEM		Accueil	Enregistrer et redémarrer	Réinitialiser (Quitter
SAGEM Configuration de PPP Conal et SSID WEP Contrôle de l'accès	Contrôle de l'accès Actor un réseau sans (la plus súr, vous pour d'accàs, lest personaux sons (la plus súr, vous pour d'accàs, lest personaux sons contra exterver le filtrage MAC : C Acth Activer le filtrage MAC (usqu'à e Toble de filtrage MAC (usqu'à e)	Accueil vez spécifier que seu adresses MAC à la leles par la Règle d'a rer C Désactiver MAC enregistrées : tations) Adres 0 : 00 : 00 ; 00 ; 00 ; 00 ; 00 ; 00	Enregistrer et redémarrer ds certains PC sans fil peuvent s able de fitrage MAC. Quand le CAutoriser Refuser see MAC 1 [00 : [00 :]00 2 [00 :]00 3	Réinituliser (2uitter
	3 [7 4 [7 5 [7 6 [7 7 [7 8 [7 7 4] 7 [7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0 ; 00 ; 00 1 100 ; 100 1 100 ; 100 1 100 ; 100 2 100 ; 100 3 100 ; 100 1 100 ; 100 1 100 ; 100 1 100 ; 100 1 100 ; 100	2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00	19 Précédent Terr	niner

Votre modem/routeur est maintenant configuré, vous pouvez accéder à Internet haut débit avec votre navigateur Internet habituel.



En cas de problème, se référer au chapitre «Dépannage» 3 - Consultation de sites Internet impossible (voir page 29).

CONFIGURATION DU RÉSEAU SANS FIL



Les paramètres du réseau sans fil de votre modem/routeur ayant été préconfigurés en usine, la configuration par le configurateur HTTP est optionnelle.

Le réseau sans fil n'est disponible que sur le modem/routeur SAGEM F@st™ 1500WG Menara.

La clé de configuration de votre modem/routeur est formée de quatre lettres suivies de quatre chiffres comme par exemple «abcd1234».

Chaque modem/routeur est pré-configuré en usine avec une clé différente.

L'utilisateur devra saisir cette clé lors de l'installation avec le CD-ROM.

Cette clé est utilisée pour générer une clé WEP de 128 bits et créer un SSID.

Le SSID est constitué par convention du préfixe «adsl» suivi des quatre chiffres de la clé de configuration.



1

La clé de configuration, le SSID ainsi que la clé WEP sont inscrits sur une étiquette collée sur la face inférieure de votre modem/routeur.

Définitions

Le SSID est l'identifiant de votre réseau sans fil.

Pour que votre réseau sans fil fonctionne, il faut entrer le même SSID sur votre modem/ routeur et sur l'ensemble des ordinateurs constituant votre réseau sans fil.

La clé WEP - Wired Equivalent Privacy - sert à crypter les informations échangées sur votre réseau sans fil.

Comme le SSID, cette clé WEP doit être configurée à l'identique sur chaque ordinateur de votre réseau sans fil ainsi que sur votre modem/routeur.

Le format de la clé WEP est défini par la norme IEEE 802.11b/g.

2

Configuration du réseau sans fil sur votre modem/routeur

Une fois connecté au configurateur, vous pouvez visualiser les paramètres de votre réseau sans fil pré-configurés en usine. Pour ce faire, cliquez sur le menu **Réseau sans fil** puis :

Sélectionnez le sous menu **Canal et SSID** et vérifiez que le SSID affiché est bien celui marqué sur l'étiquette (adsl9756 par exemple).

http://192.168.2.1/wl	id61.stm Microsoft	Internet Explorer				
Fichier Edition Affichage Fi	avoris Outils ?					At a
G Précédente • 🕥 · [x 2 6 Pr	echercher ☆ Favoris 🜒 Média -	0 8.	è 🖬		
Adresse 🗃 http://192.168.2.1/w	A_id61.stm					🛩 🛃 ок
<u>Mena</u> ra			Accueil	Enregistrer et redén	narrer Réi	Canal et SSIE
Information Configuration	Canal et SS	ID	D du canal	nour la connexion sans :	fil. Dans l'environne	ment sans fil.
Système	cette passerelle	peut aussi faire office de point	d'accès sa	ns fil. Ces paramètres si	ont utilisés pour la	connexion des
Rèseau Distant	stations mobiles	a ce point d'acces.				
Reseau Local		COID	ade19756			
× <u>Canal et SSID</u> » Contrôle di Daccès » Sécurité » Clés WEP » Clés WPA		Diffusion SSID Mode sans fil Canal	⊙ Active Mixte (11b	O Désactiver		
≽802.1X Nat Pare-Feu Routage QoS Avancé					(Aide) App	liquer Annuler
@] http://192.168.2.1/wl_d61.sb	m				6	Internet

Sélectionnez le sous menu Sécurité et vérifiez que l'option de **sécurité** WEP est sélectionnée (Uniquement WEP).



Configuration du réseau sans fil

Sélectionnez le sous menu Clés WEP et vérifiez que la clé 1 correspond à celle marquée sur l'étiquette.

Menara	A N	Accueil Enregistre	er et redémarrer	Réinitialiser Qu
nformation	Clés WEP			
Configuration	WED ort la ménanisme de base sous tr	respectivo una desenána no touto a	dourité cur la récoru	conc fil. Dour utilicor
Système	WEP, il faut définir des clés de cryptag	e compatibles sur votre routeur el	t vos appareils clients	sans fil.
Réseau Distant				
Réseau Local	Mode WEP	○ 64-bits ④ 128-bits		
Réseau Sans Fil	Méthode de saisie des clés	Hexa OASCII		
Canal et SSID	Analikusian dan alda	Columna Obusculaus		
Clés WEP Clés WPA 802.1X	Définition de clé WEP statiqu 10/26 chiffres hexa pour 64-WE	e EP/128-WEP		
vdt Jare-Feu	ID de clé par défaut	1 ×		
Routage	to do de par delade			
008	Phrase de passe		(1~32 caractères)	
vancé	Clé 1	E364792890B060E98E10E152E5		
	Clé 2	020202020202020202020202020202		
	Clé 3	030303030303030303030303030303		
	Clé 4	040404040404040404040404040404		
		Ettacer		

19



La configuration de vos ordinateurs s'effectue lors de l'installation avec le CD-ROM idoine.

Configuration du réseau sans fil

LA SÉCURITÉ SUR VOTRE MODEM/ROUTEUR

Votre modem/routeur SAGEM F@st™ 1500WG a été conçu avec le souci constant de la protection de vos données et de votre accès à Internet haut débit.

Ainsi, les fonctions décrites dans ce chapitre protègent votre installation des intrusions sur le réseau sans fil Wi-Fi ainsi que depuis Internet.

Pour une sécurité optimale, n'hésitez pas à utiliser chacune de ces fonctions.



Il est possible de modifier le mot de passe permettant l'accès au configurateur HTTP de votre modem/routeur.

Modification du mot de passe

Sur la page d'accueil du modem/routeur :

1

- Dans la colonne de gauche, cliquez sur le menu «Système» puis sélectionnez le sous-menu «Définition du mot de passe».
- Dans le champ Mot de passe courant, saisissez le mot de passe approprié.
- Dans le champ Nouveau mot de passe, saisissez votre nouveau mot de passe.



- Dans le champ Retapez le mot de passe pour le vérifier, saisissez de nouveau le mot de passe courant.
- Cliquez sur Appliquer.



Ces paramètres protègent votre réseau sans fil contre les intrusions locales.

Consultez la section «Configuration du réseau sans fil» (page 18) pour visualiser ces paramètres.

Filtrage des adresses Mac (SAGEM F@st™ 1500WG 3 seulement)

Cette fonction permet de limiter le nombre d'ordinateurs ayant accès à votre réseau sans fil.

Filtrage des adresses MAC sur le réseau sans fil

 Le controle d'acces à votre réseau sans fil est désactivé par défaut. Pour l'activer, choisissez Activer dans le champ idoine. Lorsque les adresses MAC sont saisies, cliquez sur Appliquer. 	La contrôla d'acoòs								
Control de l'accès de tivé par défaut. Pour l'activer, choisissez Activer dans le champ idoine. Consque les adresses MAC sont saisies, cliquez sur Appliquer. Construit de l'accès	à votre réseau sans fil	SAGEM							
Configuration of plus driver plus large make creates of a subject as a point dateds. If at possible drighter jourds 2 driver of details of plus driverer of details of plus	est désactivé par	Information	Contrôle de l'accès						
 Active of fittinger MAC: Chatter @ Detactive Act	défaut Pour l'activer	Configuration Système	Pour un réseau sans fil plus sûr, adresses MAC enregistrées sont	vous pouvez spécifier qu contrôlées par la Règle d	e seuls certains PC sans fil peuvent se connecter au point d'accès. Il est possible d'ajouter jusqu'à 32 'accès.				
 Lorsque les adresses Marcé Avancé Avancé Avancé Lorsque les adresses Appliquer. Lorsque les adresses Avancé Avancé<!--</td--><th>choisissez Activer</th><th>Réseau Distant</th><td>Activer le filtrage MAC :</td><td>C Activer @ Désacti</td><td>ver</td>	choisissez Activer	Réseau Distant	Activer le filtrage MAC :	C Activer @ Désacti	ver				
Call if S if C Ciril at SDD - Table de littinge MAC (unqu' 22 stations) - Condie d SDD - Co	dans le champ idoine	Réseau Sans Fil	Règle d'accès pour les adresses MAC enregistrées : O Autoriser Ø Refuser						
Statte 10 Metry Mole 1 0	dans le champ donie.	o Canal et SSID a Contrôla da l'arrèr	 Table de filtrage MAC (j 	usqu'à 32 stations)					
1 0		s Céntrité		ID	Adresse MAC				
1 1 <th></th> <th>a Clés WED</th> <td></td> <td>1</td> <td>00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00</td>		a Clés WED		1	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
Norm 0		a CIAS WPA		2	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
Vist 4 10		a 802.1X		3	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
S Mar + Feu S Mar + Seu S		Nat		4	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
Lorsque les adresses MAC sont saisies, cliquez sur Appliquer .		Pare-Feu		5	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
Avance 7 Pa	Laragua las adresses	Routage		6	00 : 00 : 00 : 00 : 00				
MAC sont saisies, cliquez sur Appliquer .	Lorsque les auresses	Avancé		7	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
9 9 <th>MAC contegicios</th> <th></th> <th></th> <th>8</th> <th>00 : 00 : 00 : 00 : 00</th>	MAC contegicios			8	00 : 00 : 00 : 00 : 00				
10 10 <td< td=""><th>MAC SUIT Saistes,</th><th></th><td></td><td>9</td><td>00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00</td></td<>	MAC SUIT Saistes,			9	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00				
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	cliquez sur Appliquer			10	00 : 00 : 00 : 00 : 00				
12 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 13 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 14 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 16 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 17 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 10 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 10 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 10 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 10 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 10 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon 6 Mon	onquoz our rippinquor:			11	00 : 00 : 00 : 00 : 00				
13 [60] 2				12					
14 [50] 5 5 [50] 5 [50] 5 [50] 5 [50] 5 <				13	00 - 00 - 00 - 00 - 00				
15 160 160 2 160				14					
16 pos g pos g pos g pos g pos 17 pos g pos g pos g pos g pos 18 pos g pos g pos g pos g pos 19 pos pos g pos g pos g pos 10 pos pos pos pos pos pos pos pos 20 pos pos pos pos pos pos pos				15	00 . 00 . 00 . 00 . 00				
10 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100 100 100 100 100 100 20 000 100 100 100 100 100				16					
18				17	00 . 00 . 00 . 00 . 00				
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				18					
				19					
				20					

L'adresse MAC est le numéro d'identification des cartes réseau. Pour obtenir l'adresse MAC d'une carte réseau sans fil :

- sous Windows 98 : Démarrer puis Exécuter, saisir winipcfg.
- sous Windows XP, 2000, Me : Démarrer puis Exécuter,
- saisir cmd puis ipconfig /all. Validez par Entrée.
- Identifiez votre carte réseau sans fil dans la liste qui apparaît à l'aide de la ligne «Description».

Sécurité du modem/routeur

L

_



Votre modem/routeur intègre un firewall protégeant votre réseau local - filaire ou sans fil - des intrusions en provenance du réseau Internet.

Pour les usages habituels d'Internet - consultation de site web, messagerie - aucune configuration spécifique du firewall n'est nécessaire.

Cependant, si vous souhaitez utiliser des logiciels de partage de fichier (Peer to Peer) ou encore installer un serveur sur votre réseau local, reportez-vous à la section suivante «Installation de serveurs sur le réseau local».

INSTALLATION DE SERVEURS SUR LE RÉSEAU LOCAL

L'installation de serveurs sur le réseau local ou l'utilisation de certains logiciels Peer to Peer nécessite une configuration supplémentaire dans votre modem/routeur.

Configuration du modem/routeur pour utilisation de serveurs sur le réseau local

 Sélectionnez le menu NAT dans la colonne de gauche de l'écran puis sélectionnez le sous-menu Serveur Virtuel.

L'écran ci-contre apparaît.

1

Pour chaque port virtuel :

- Indiquez l'adresse IP locale de votre serveur.
- Indiquez le protocole et le port LAN utilisés pour le serveur local (LAN).
- Indiquez le port Public utilisé pour le serveur distant (WAN).
- Cochez la case Activer.
- Cliquez sur Ajouter pour prendre en compte les paramètres du port virtuel ou sur Effacer dans le cas contraire.

• Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez maintenant accéder à votre serveur depuis Internet.

SAGEM Accueil Enregistrer et redémarrer Réinitialiser Quitter Serveur virtuel figuration ystème eau Distant seau Local éseau Sans Fil Plage de port :ex. 100-150
 Ports multiples :ex. 25, 110, 80
 Combinaison des deux : ex. 25 Application spéciale Table de i are-Feu Type de se IP LAN outage /ancé 1 192.168.2.10 . Ajouter Effacer Ajouter Effacer Ajouter Effacer ¥ ٣ Ajouter Effacer Ajouter Effacer • Ajouter Effacer Ajouter Effacer Ŧ Ajouter Effacer • Ajouter Effacer 9 ٠ Ajouter Effacer 11 • Ajouter Effacer Ajouter Effacer 12 13 ¥ Ajouter Effacer 14 Ajouter Effacer 15 ٣ Ajouter Effacer 16 Ajouter Effacer ٣ Ajouter Effacer 17 18 Ajouter Effacer Ajouter Effacer Ajouter Effacer Aide Annuler Suivant le type de serveurs que vous souhaitez installer, les paramètres à indiquer sont différents :

	Accès serveur FTP privé depuis Internet : port 20 ou 21	Accès serveur HTTP privé depuis Internet : port 80
Protocole	TCP	TCP
Port	20 ou 21	80
Adresse IP locale	Adresse IP de votre serveur FTP	Adresse IP de votre serveur HTTP

Configuration du modem/routeur pour logiciels de Peer to Peer

Certains logiciels de Peer to Peer (par exemple «eMule» et «eDonkey») nécessitent une configuration complémentaire du modem/routeur :

 Sélectionnez le menu NAT dans la colonne de gauche de l'écran puis sélectionnez le sous-menu Serveur Virtuel.

L'écran ci-contre apparaît.

2

Pour chaque port virtuel

- Indiquez l'adresse IF locale de votre serveur.
- Indiquez le protocole et le port LAN utilisés pour le serveur local (LAN).
- Indiquez le port Public utilisé pour le serveur distant (WAN).
- Cochez la case Activer.

	SAGEM		2							
			3		Accuei	il Enre	gistrer et redéma	rrer Ré	initialiser	Quitter
T	nformation									
c	Configuration	Serveur v	virtuel							
2	système	Vous pouvez	configurer le routeur d	omme serv	eur vi	rtuel de sorte	que les utilisateu	ırs distants acce	édant aux	
F	Réseau Distant	services tels	que le Web ou FTP su	r votre site	local	via des adres	ses IP publiques p	uissent être au	tomatiquem	ient
F	Réseau Local	service dema	andé (numéro de port 1	CP/UDP), I	e rout	eur redirige la	demande de serv	rice externe ver:	s le serveur	
F	Réseau Sans Fil	approprié (qu multiples et l	i se trouve à une autr es combinaisons des d	e adresse l eux.	P inte	me). Cet outil	gère les deux pla	ages de port, les	s ports	
P	Jat									
8	Mappage des adresses	Par exemple								
8	Serveur virtuel	 Plage d 	de port :ex. 100-150							
8	Application spéciale	 Ports n Combin 	nultiples :ex. 25, 110, baison des deux : ex. 2	30 5-100 800						
8	Table de mappage Nat		abon des dean rom e	0 100, 000						
P	are-Feu	No. or o	Edenson TD I AN	Туре	de	Port	Port	Lations		
F	Routage	Num.	Adresse IP LAN	protoc	ole	LAN	public	Activer		(
/	lvancé	1	192.168.2.20	TCP	•	4662	4662	P	Ajouter	Effacer
		2		TCP	*			Γ	Ajouter	Effacer
		3		TCP	•			Ε	Ajouter	Effacer
		4		TCP	•			Γ	Ajouter	Effacer
		5		TCP	•			Π	Ajouter	Effacer
		6		TOP	*			Ε	Ajouter	Effacer
		7		TCP	•			Π	Ajouter	Effacer
		8		TCP	*			Π	Ajouter	Effacer
l		9		TCP	٣				Ajouter	Effacer
		10		TCP	*			E	Ajouter	Effacer
l		11		TCP	*			Ε	Ajouter	Effacer
		12		TCP	*			Г	Ajouter	Effacer
		13		TCP	•			Е	Ajouter	Effacer
		14		TCP	•			Г	Ajouter	Effacer
		15		TCP	-	<u> </u>		Г	Ajouter	Effacer
		16		TCP	-	<u> </u>		Г	Ajouter	Ettacer
		17		TCP	-	, 	1	Г	Ajouter	Ettacer
		18		TCP	-			E	Aiouter	Ettacer
		19		TCP	-	·	- i		Aiouter	Effacer
				1.00	_		_			

• Cliquez sur **Ajouter** pour prendre en compte les paramètres du port virtuel ou sur **Effacer** dans le cas contraire.

Par exemple, pour «eMule» et «eDonkey», le Protocole est **TCP** et le Port est **4662**.

• Cliquez sur Appliquer.

Vous pouvez maintenant utiliser votre logiciel de Peer to Peer.

Remarque : De cette manière, on ne peut autoriser qu'un seul ordinateur à utiliser «eMule» ou «eDonkey».

AVERTISSEMENT

Les fichiers disponibles sur Internet grâce aux logiciels «Peer to Peer» peuvent être soumis à des droits de copie. Leur reproduction est alors illégale.

SAGEM SA dégage toute responsabilité sur la nature et les droits liés aux fichiers téléchargés grâce aux produits d'accès de la gamme **SAGEM SA**.

DÉPANNAGE



Le voyant ADSL reste éteint ou clignotant.

- Vérifiez que le modem/routeur est bien sous tension. Le voyant **PWR** doit être allumé. Si cela n'est pas le cas :
 - Vérifiez que le bloc d'alimentation est correctement branché sur le secteur. S'il est branché sur une barre de prises, vérifiez que celle-ci est sous tension.
 - Vérifiez que le câble du bloc d'alimentation est correctement connecté sur le modem/ routeur.
 - Vérifiez que le bouton poussoir est en position «enfoncée».
- Vérifiez que le câble ADSL est correctement connecté dans votre prise téléphonique, dans le port ADSL du modem/routeur.
- Vérifiez que tous les filtres ADSL sont correctement branchés sur chacune de vos prises téléphoniques.

Toutes les prises de votre installation téléphonique doivent être équipées d'un filtre ADSL.

Si le problème persiste, consultez votre FAI.

	2
--	---

Accès au configurateur HTTP impossible

- Ouvrez votre navigateur Internet habituel.
- Dans le champ Adresse, tapez l'adresse IP du modem/routeur : <u>http://192.168.2.1</u>



Dépannage

Si l'accès au configurateur est toujours impossible, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1. Vérifiez que le cordon Ethernet est correctement connecté à ses deux extrémités.
- 2. Vérifiez que votre ordinateur est configuré en client DHCP.

Sous Windows

- Cliquez sur Démarrer / Panneau de configuration / Connexions réseau.
- Cliquez droit sur le réseau que vous utilisez puis sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur le protocole TCP/IP de la carte réseau, puis cliquez sur Propriétés.

L'écran ci-contre apparaît.

- Sélectionnez l'onglet Général puis la commande «Obtenir une adresse IP automatiquement» et la commande «Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement».
- Cliquez sur le bouton **OK** pour valider votre choix.

Propriétés de Protocole Interne	t (TCP/IP) 🛛 🤶 🔀
Général Configuration alternative	
Les paramètres IP peuvent être déterr réseau le permet. Sinon, vous devez d appropriés à votre administrateur résea	ninés automatiquement si votre Jemander les paramètres IP au.
Obtenir une adresse IP automation	quement
O Utiliser l'adresse IP suivante : —	
Adresse IP :	
Masque de <u>s</u> ous-réseau :	
Passerelle par <u>d</u> éfaut :	
Obtenir les adresses des serveur	s DNS automatiquement
O Utiliser l'adresse de serveur DNS	suivante :
Serveur DNS pré <u>f</u> éré :	
Serve <u>u</u> r DNS auxiliaire :	
	<u>Avancé</u>
	OK Annuler

Sous Mac

- Cliquez sur le menu Pomme dans la barre des menus, sélectionnez Préférences Système, puis cliquez sur l'icône Réseau. L'écran suivant apparaît.
- Sélectionnez l'onglet **TCP/IP**.

Le champ **Configurer** doit afficher **Via DHCP** par défaut.

Dans le cas contraire, sélectionnez cette valeur à l'aide de la liste déroulante.

ut afficher Moniteurs Son Démarrage Résea	u
Configuration : Automatic	que 🗘
Afficher : Ethernet intégré	\$
TCP/IP PPPoE App	oleTalk Proxies
Configurer : Via DHCP	\$
	Serveurs DNS (facultatif)
Adresse IP : 192.168.2.2 (sera fourni(e) par le serveur DHCP)	
Sous-réseau : 255.255.255.0	
Routeur : 192.168.2.1	Domaines de recherche (facultatif)
Client DHCP : (facultatif)	
	Exemple : apple.com

Dépannage

3. Vérifier l'attribution d'une adresse IP.

Sous Windows

- Sous Windows 98 : Démarrer puis Exécuter, saisir winipcfg.
- Sous Windows XP, 2000, Me : Démarrer puis Exécuter, saisir cmd puis ipconfig /all. Validez par Entrée.
- Vérifiez que l'entrée Adresse IP contient une valeur autre que 0.0.0.0 (par exemple : 192.168.2.1), sinon redémarrez votre ordinateur.

Sous Mac (exemple : MacOS X)

- Cliquez sur le menu Pomme, dans la barre des menus.
- Sélectionnez Préférences Système, puis cliquez sur l'icône Réseau.
- Le champ Adresse IP doit contenir une valeur autre que 0.0.0.0 (par exemple : 192.168.2.1), sinon redémarrez votre ordinateur.
- 4. Avez-vous déjà modifié votre mot de passe d'accès au configurateur HTTP ?

Si tel est le cas et que vous avez perdu votre mot de passe, effectuez un retour configuration usine (reportez-vous au chapitre 4, page 30).



Vérifiez l'état de la synchronisation ADSL (voir chapitre 1, page 27).

Vérifiez que vous avez accès au configurateur HTTP (voir chapitre 2, page 27).

Si ces deux conditions sont remplies, vérifiez l'état de la LED ALM.

- Si la LED ALM est éteinte, veuillez éteindre puis rallumer votre ordinateur et vérifiez de nouveau que vous avez accès à au configurateur HTTP puis essayez de vous connecter à Internet.
- Si la LED **ALM** est rouge permanent, veuillez vérifier vos paramètres d'abonnement ADSL.

Si le problème persiste, veuillez effectuer un retour à la configuration usine en vous référant au chapitre «Dépannage» 4 - Retour en configuration usine (voir page 30).



Pour reconfigurer le modem/routeur avec ses paramètres d'origine, deux méthodes possibles :

Méthode 1 :

Le modem routeur étant allumé, exercez sur le bouton poussoir **Reset**, situé en face arrière du SAGEM F@st[™] 1500, une pression prolongée d'au moins 5 secondes.

Pour ce faire, utilisez la pointe d'un crayon ou d'un stylo ou éventuellement un trombone.

Méthode 2 :

Ouvrez un navigateur Internet (Internet Explorer par exemple) et procédez comme suit :

 Cliquez sur Outils de configuration dans le menu Système.

L'écran ci-contre apparaît.

- Sélectionnez l'option Rétablir les paramètres par défaut du routeur.
- Cliquez sur Suivant.

L'écran ci-contre apparaît.

Cliquez sur
 Appliquer.





L'écran ci-contre apparaît.

 Cliquez sur OK pour démarrer la procédure de retour en configuration usine.

Microso	ft Internet Explorer
?	ATTENTION : Tous vos paramètres courants vont être remplacés par les valeurs de défaut Etes-vous sûr de vouloir continuer ?
	OK Annuler

Dépannage

Le modem/routeur redémarre et retrouve sa configuration par défaut, dont les paramètres suivants :

Adresse IP : 192.168.2.1, Mot de passe : Menara.

5 Mise à jour La mise à jour du logiciel Pour ce faire, ouvrez un n	du logici applicatif dı avigateur In	el appli u modem ternet (Int	icati route ernet	i f du mod eur peut être Explorer pa	em/routo réalisée fa r exemple)	eur acilement. et procédez
comme suit :	-			·		·
Cliquez sur Mise à jour du firmware dans	SAGEM				M	ise à jour du firmware Accueil Réinitialiser
le menu Système . L'écran ci-contre	Information Configuration Système > Réglage de l'heure	Mise à jour du Cet outil vous permet télécharger le firmwa	firmware t de mettre à are le plus réc	a à jour le firmware du routeur á cent depuis le site <u>http://wwn</u>	à l'aide d'un fichier que no w.sagem.com	ous fournissons. Yous pouvez
apparaît.	 Définition du moc de passe Outils de configuration 	"Appliquer". Le systèr	me vous dema	lier de mise a niveso so nong landera de confirmer la mise à	jour avant de procéder ?	à l'opération.
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner dans le champ Fichier de firmware , le fichier de téléchargement.	s Nice à jour du firmware s Réinitaliser Réseau Distant Réseau Local Réseau Sans Fil Nat Pare-Feu Routage QoS Avancé	Fichier de firmware			Percount	(Aide) Appliquer Annuler
dernier «Firmware» en v	vous connec	ctant sur r	notre	site web (W	WW.sagen	n.com/support).
• Cliquez sur Appliquer .		M	icrosof	ft Internet Fxn	lorer	
L'écran ci-contre apparaît			Groces	li manaaan	lone.	
Cliquez our OK pour dé	imarror la	V	?)	Souhaitez-vous d	continuer le proc	tessus de mise à jour?

Cliquez sur **UK** pour demarrer la procédure de transfert de téléchargement mise à jour du logiciel.





Une zone de commentaire et une barre de progression vous informent du déroulement de la mise à jour.



N'effectuez aucune opération durant le transfert du fichier, cela risquerait d'endommager le modem routeur.

Si une coupure de l'alimentation secteur du modem routeur survient pendant cette phase, la mise à jour du logiciel échoue et le modem routeur est incapable de redémarrer dans la version précédemment en service.

• Attendez l'apparition de l'écran de connexion signifiant la fin du transfert.

Dépannage

ANNEXES

Connectez-vous sur notre site web (www.sagem.com) pour télécharger les dernières versions des pilotes et logiciels, pour consulter la Foire Aux Questions (FAQ) et la documentation électronique relative à votre modem.



- M / A : Bouton poussoir de «Marche / Arrêt»
- Reset : Ce bouton poussoir permet de supprimer la configuration existante et de relancer le SAGEM F@st[™] 1500 qui redémarre dans sa configuration usine

Annexes

ETHERNET : Connexion et trafic sur le port

Ethernet (carte réseau)

Voyant / Etat	Allumé	Clignotant	Eteint		
PWR	Modem/routeur sous tension	-	Modem/routeur hors tension		
ADSL	Ligne ADSL synchronisée	Ligne ADSL en cours de synchronisation	Ligne ADSL non synchronisée		
WLAN*	Réseau sans fil opérationnel	-	Réseau sans fil non opérationnel		
ALM	Lien PPP non établi	-	Lien PPP établi		
ETHERNET	Liaison Ethernet active	Trafic sur la liaison Ethernet	Liason Ethernet inactive		

Lors de la mise sous tension le modem/routeur effectue un test des voyants : tous les voyants s'allument pendant quelques secondes.

* Le voyant WLAN est significatif uniquement dans le cas du modem/routeur SAGEM F@st™ 1500WG.

Etat du modem/routeur (INFORMATIONS)

Β

Cliquez sur Information pour visualiser les états des connexions du modem/routeur.

		Ac	cueil	Enregistrer	inregistrer et redémarrer			
Information Configuration Système Rèseau Distant Rèseau Local	Information ADSL	Moda actual	Actuali	ser		Dáhit rácanti	00	
Rèseau Sans Fil Nat	DOWN MULTIMODE		00000	0 Kb			0 Kb	
Pare-Feu	Réseau Distant (W	/AN)						
Routage	VC Etat	ACC	Protoce	ole Non	n d'utilisateu	ir Adr.IP p	ublique	
Q05 Avancé	1 DOWN Con	ecter 8/35/VC M	IUX PPPo/	· .		/		
Avance	Réseau Local (LAN	()/ Sans fil						
	Adr.IP locale Masque de résea		eau Ser	Serveur DHCP		Canal WiFi	UPnP	
	192.168.2.1	255.255.255.	0	Activé	Activé	6	Activé	
	Version du Grmw. Version du code c Version du code de série: Version du matér Adresse MAC Jah Adresse MAC san Adresse MAC san Adresse MAC san Journal des conne 08/01/2003 00:0	le démarrage: le démarrage: lu modem ADSL: iel: : : s fil: s DHCP: xlons 0:01 sending ACS	F@st 1500 0.62 03.00.14.2 A41303400 01 00-60-4C- 00-60-4C- 1 to 192.168	WG Ver. 2. 47A 36 3A-30-00 3A-30-02 3A-30-01 2.2	08.b (Jan 26	2005 16:42:16)	
	< Enregistrer Et	facer					×	2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Environnement

- Le modem/routeur doit être installé et utilisé à l'intérieur d'un bâtiment.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 45°C.
- · Le modem/routeur peut être posé sur une table ou fixé verticalement en montage mural.
- Le modem/routeur ne doit pas être exposé à un fort ensoleillement ni à une importante source de chaleur.
- Le modem/routeur ne doit pas être placé dans un environnement sujet à une condensation de vapeur importante.
- Le modem/routeur ne doit pas être exposé à des projections d'eau.
- Le boîtier du modem/routeur ne doit pas être couvert.
- Le modem/routeur et ses périphériques ne doivent pas être utilisés pour faire des transmissions en extérieur (Outdoor).

Source d'alimentation

- · L'adaptateur d'alimentation du modem/routeur ne doit pas être couvert.
- Le modem/routeur est livré avec son propre adaptateur d'alimentation. Il ne doit pas être utilisé avec un autre adaptateur.
- Cet adaptateur de Classe II ne nécessite pas de prise de terre. Le raccordement au réseau électrique doit être conforme aux indications portées sur son étiquette.
- Utilisez une prise réseau facile d'accès, à proximité du modem/routeur. Le cordon d'alimentation a une longueur de 2 m.
- Disposez le cordon d'alimentation de façon à éviter toute coupure d'alimentation accidentelle du modem/routeur.
- Le modem/routeur est prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation de type TT (masses reliées à la terre) ou TN (masses reliées au neutre).
- Le modem/routeur n'est pas prévu pour être raccordé sur une installation électrique à schéma de type IT (alimentation à neutre indépendant).
- La protection contre les court-circuits et les fuites entre phase, neutre et la terre doit être assurée par l'installation électrique du bâtiment. Le circuit d'alimentation de cet équipement doit être muni d'une protection 16 A contre les surintensités ainsi qu'une protection différentielle.
- Le raccordement secteur doit se faire sur une prise murale assurant le sectionnement qui doit être aisément accessible.

Entretien

- L'ouverture du coffret est interdite. Elle est réservée exclusivement à un personnel qualifié et agréé par votre fournisseur.
- N'utilisez pas d'agents nettoyants liquides ou en aérosol.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)

Niveaux de sécurité

Accès alimentation primaire Prise AC secteur bipolaire TPD (Circuit à Tension Primaire Dangereuse)

Accès alimentation continue Embase miniature (Power) TBTS (Circuit à Très Basse Tension de Sécurité)

Accès Ethernet RJ45 (ETHERNET) TBTS

Accès ligne RJ11 (ADSL)

TRT3 (Circuit à Tension de Réseau de Télécommunications de niveau 3)

CE

Les produits portant ce symbole sont conformes à la réglementation EMC et à la directive sur les basses tensions (Low Voltage Directive) publiée par la Commission de la Communauté Européenne (CCE)

Déclaration CE

Déclaration CE de conformité

SAGEM SA déclare que le produit SAGEM F@st ™ 1500/1500WG est conforme aux exigences des directives européennes 1995/5/CE ainsi qu'aux exigences essentielles des directives 89/336/CEE du 03/05/1989 et 73/23/CEE du 19/02/1973.

La déclaration CE de conformité du SAGEM F@st ™ 1500/1500WG est réalisée dans le cadre de la directive R&TTE.

NOTES : ___

Marques déposées

SAGEM F@st[™] est une marque déposée de *SAGEM sa*. Mac OS[®] is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Windows[®] is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Copyright

Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de SAGEM SA.

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter le site :

www.sagem.com/adsl/

251 987 331 - ed. 1



SAGEM SA Le Ponant de Paris 27, rue Leblanc 75512 PARIS CEDEX 15 - France

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 36.405.229 euros 562 082 909 R.C.S PARIS