

Guide d'installation du système d'exploitation Windows pour le module serveur Sun Blade[™] X6270

Sun Microsystems, Inc. www.sun.com

N° de référence : 820-7770-10 Mars 2009, révision A

Envoyez vos commentaires sur ce document à : http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Copyright © 2009 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Sun Microsystems, Inc. has intellectual property rights relating to technology embodied in the product that is described in this document. In particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the U.S. patents listed at http://www.sun.com/patents and one or more additional patents or pending patent applications in the U.S. and in other countries.

This distribution may include materials developed by third parties.

Parts of the product may be derived from Berkeley BSD systems, licensed from the University of California. UNIX is a registered trademark in the U.S. and in other countries, exclusively licensed through X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Solaris and Sun Blade are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc., or its subsidiaries, in the U.S. and other countries.

Intel is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. The Adobe logo is a registered trademark of Adobe Systems, Incorporated.

The OPEN LOOK and Sun(TM) Graphical User Interface was developed by Sun Microsystems, Inc. for its users and licensees. Sun acknowledges the pioneering efforts of Xerox in researching and developing the concept of visual or graphical user interfaces for the computer industry. Sun holds a non-exclusive license from Xerox to the Xerox Graphical User Interface, which license also covers Sun's licensees who implement OPEN LOOK GUIs and otherwise comply with Sun's written license agreements.

Use of any spare or replacement CPUs is limited to repair or one-for-one replacement of CPUs in products exported in compliance with U.S. export laws. Use of CPUs as product upgrades unless authorized by the U.S. Government is strictly prohibited.

DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID.

Copyright © 2009 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuels relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plus des brevets américains listés à l'adresse http://www.sun.com/patents et un ou les brevets supplémentaires ou les applications de brevet en attente aux États-Unis et dans les autres pays.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tiers.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Solaris et Sun Blade sont des marques, ou des marques déposée de Sun Microsystems, Inc., ou ses filiales, aux États-Unis et autres pays.

Intel est une marque ou une marque déposée de Intel Corporation, ou ses filiales, aux États-Unis, et dans d'autres pays. Le logo Adobe. est une marque déposée de Adobe Systems, Incorporated.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun(TM) a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une license non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux licences écrites de Sun.

L'utilisation de pièces détachées ou d'unités centrales de remplacement est limitée aux réparations ou à l'échange standard d'unités centrales pour les produits exportés, conformément à la législation américaine en matière d'exportation. Sauf autorisation par les autorités des États-Unis, l'utilisation d'unités centrales pour procéder à des mises à jour de produits est rigoureusement interdite.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ÉTAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITE MARCHANDE, À L'APTITUDE À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



Produit recyclable



Contenu

Préface vii

1.	Préparation de l'installation du système d'exploitation 1		
	Systèmes d'exploitation pris en charge 2		
	Image de Solaris 10 préinstallée 4		
	Conditions requises préalables à l'installation 4		
	Méthodes d'installation 7		
	Sorties de la console 7		
	Média de démarrage de l'installation 9		
	Cibles d'installation 12		
	Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations 12		
	Avant de commencer 13		
	 Affichage ou modification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations 13 		
2.	Installation du système d'exploitation Windows Server 2003 19		
	Liste des tâches d'installation de Windows Server 2003 20		
	Pilotes de périphérique à installer au démarrage 22		
	Préparez les pilotes de stockage pour l'installation 23		
	Création d'une disquette pour des pilotes de périphérique 23		

 Création d'une disquette pour l'installation des pilotes de périphérique 24

Préparation de l'image de disquette pour les pilotes de périphérique 26

 Préparation de l'image de disquette pour l'installation des pilotes de périphérique 27

Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant 29

▼ Installation de wins à l'aide d'un média local ou distant 30

Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE 39

Avant de commencer 39

 Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE 40

3. Installation du système d'exploitation Windows Server 2008 47

Liste des tâches d'installation de Windows Server 2008 48

Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant 49

 Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant 50

Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE 55

Avant de commencer 55

 Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE 56

4. Tâches postérieures à l'installation 59

Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur 60

▼ Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur 60

Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur 61

▼ Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur 62

Installation du logiciel supplémentaire 65

▼ Installation des logiciels supplémentaires 67

Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2 69 Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2 69

Activation de la prise en charge pour Wake On Lan 70

Configuration de la prise en charge du module TPM 71

A. Incorporation de pilotes du serveur Sun Blade dans des images WIM ou RIS 73

Définition des pilotes requis 74

Ajout de pilotes à une image WIM 75

Avant de commencer 75

▼ Procédure d'ajout de pilotes à l'image WIM 75

Ajout de pilotes à une image RIS 78

Avant de commencer 78

▼ Procédure d'ajout de pilotes à une image RIS 79

Index 85

Préface

Ce guide contient des instructions pour l'installation du système d'exploitation Windows Server 2003 ou Windows Server 2008 sur le module serveur Sun Blade X6270.

Mises à jour du produit

Pour télécharger des mises à jour de produit relatives au module serveur Sun BladeTM X6270, accédez au site Web suivant :

http://www.sun.com/download/

Recherchez les pages des pilotes de périphériques et cliquez sur « x64 Servers & Workstations » (Serveurs et stations de travail x64). Les pages du site consacrées au module serveur Sun Blade X6270 comportent des mises à jour des microprogrammes et des pilotes, ainsi que des images de CD-ROM (.iso).

Documentation connexe

Les documents figurant dans le tableau suivant sont disponibles en ligne à l'adresse :

http://docs.sun.com/app/docs/prod/blade.x6270

Titre	Contenu	N° de référence	Format
Notes de produit sur le module serveur Sun Blade X6270	Informations les plus récentes sur le module serveur	820-7776	PDF HTML
Guide de démarrage du module serveur Sun Blade X6270	Informations d'installation de base pour la configuration du module serveur	820-7761	PDF Document papier
Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270	Informations d'installation détaillées pour la configuration du module serveur	820-7764	PDF HTML Option document papier
Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux, VMware et Solaris pour le module serveur Sun Blade X6270	Instructions d'installation pour les systèmes d'exploitation Linux, VMware et Solaris	820-7767	PDF HTML
Guide d'installation du système d'exploitation Windows pour le module serveur Sun Blade X6270	Instructions d'installation pour le système d'exploitation Windows Server	820-7770	PDF HTML
Sun Installation Assistant for Linux and Windows User's Guide (Guide de l'utilisateur de l'assistant d'installation Sun pour Windows et Linux)	Instructions portant sur l'utilisation de l'assistant d'installation Sun (SIA) dans le cadre de l'installation d'un système d'exploitation Windows ou Linux	820-3357	PDF HTML
Sun Blade X6270 Server Module Service Manual (Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270)	Informations et procédures d'entretien et de mise à niveau du module serveur	820-6178	PDF HTML
X64 Servers Utilities Reference Manual (Manuel de référence sur les utilitaires des serveurs X64)	Informations relatives à l'utilisation des applications et des utilitaires communs aux serveurs x64 et aux modules serveur	820-1120	PDF HTML
Guide de diagnostic des serveurs Sun x64	Informations relatives à l'utilisation des outils logiciels de diagnostic fournis avec les serveurs x64	820-7812	PDF HTML

Titre	Contenu	N° de référence	Format
<i>Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0</i>	Fonctionnalités et tâches ILOM communes aux serveurs et modules serveurs prenant en charge le logiciel ILOM	820-2695	PDF HTML
Supplément Sun Integrated Lights Out Manager (ILOM) pour le module serveur Sun Blade X6270	Informations ILOM spécifiques au module serveur	820-7773	PDF HTML
Important Safety Information for Sun Hardware Systems	Informations multilingues de sécurité et de conformité des composants matériels de tous les systèmes Sun	816-7190	Document papier

Des versions traduites d'une partie de ces documents sont disponibles sur les sites Web susmentionnés en français, chinois simplifié et japonais. Veuillez noter que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment. Par conséquent, elle est peutêtre plus à jour que la documentation traduite.

Documentation, support et formation

Fonction Sun	URL
Documentation Sun	http://docs.sun.com
Support	http://www.sun.com/support/
Formation	http://www.sun.com/training/

Conventions typographiques

Police de caractère [*]	Signification	Exemples
AaBbCc123	Noms de commandes, de fichiers et de répertoires ; affichage sur l'écran de l'ordinateur	Modifiez le fichier .login. Utilisez ls -a pour afficher la liste de tous les fichiers. % Vous avez reçu du courrier.
AaBbCc123	Ce que vous tapez, par opposition à l'affichage sur l'écran de l'ordinateur	% su Mot de passe :
AaBbCc123	Titres d'ouvrages, nouveaux mots ou termes, mots importants. Remplacez les variables de la ligne de commande par des noms ou des valeurs réels.	Lisez le chapitre 6 du <i>Guide de</i> <i>l'utilisateur</i> . Il s'agit d'options de <i>classe</i> . Vous <i>devez</i> être superutilisateur pour effectuer cette opération. Pour supprimer un fichier, tapez rm <i>nom-fichier</i> .

* Les paramètres de votre navigateur peuvent différer de ceux-ci.

Vos commentaires sont les bienvenus

Dans le souci d'améliorer notre documentation, nous vous invitons à nous faire parvenir vos commentaires et vos suggestions. Vous pouvez nous les envoyer à l'adresse suivante :

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

N'oubliez pas de mentionner le titre et le numéro de référence du document dans votre commentaire :

Guide d'installation du système d'exploitation Windows pour le module serveur Sun Blade X6270, numéro de référence 820-7770-10

Préparation de l'installation du système d'exploitation

Ce chapitre identifie les informations dont vous avez besoin pour préparer convenablement l'installation d'un système d'exploitation sur un module serveur Sun Blade X6270.

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Systèmes d'exploitation pris en charge, page 2
- Conditions requises préalables à l'installation, page 4
- Méthodes d'installation, page 7
- Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations, page 12

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le module serveur Sun Blade X6270 prend en charge l'installation et l'utilisation de l'un des systèmes d'exploitation suivants ou une version ultérieure de ces systèmes.

Système d'exploitation	Version prise en charge	Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section .
Windows	 Microsoft Windows Server 2003, édition Entreprise (R2 avec SP2, ou bien SP2) (32 et 64 bits) Microsoft Windows Server 2003, édition standard (R2 avec SP2, ou bien SP2) (32 et 64 bits) Microsoft Windows Server 2008, édition standard (32 et 64 bits) Microsoft Windows Server 2008, édition Entreprise (32 et 64 bits) Microsoft Windows Server 2008, édition Datacenter (32 et 64 bits) 	 Installation du système d'exploitation Windows Server 2003, page 19 Installation du système d'exploitation Windows Server 2008, page 47
Linux	 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4.7, (32 et 64 bits) RHEL 5.3 64 bits SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP2, (64 bits) 	 Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux, VMware et Solaris pour le module serveur Sun Blade X6270

TABLEAU 1-1 Systèmes d'exploitation pris en charge

Système d'exploitation	Version prise en charge	Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section .
Solaris	• Solaris 10 10/08 ;	 Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux, VMware et Solaris pour le module serveur Sun Blade X6270
Open Solaris	OpenSolaris 2008.11	 http ://opensola ris.org/os/
VMware	 VMware ESX 3.5, mise à jour 4 VMware ESXi 3.5, mise à jour 4 	 Guide d'installation des systèmes d'exploitation Linux, VMware et Solaris pour le module serveur Sun Blade X6270

TABLEAU 1-1 Systèmes d'exploitation pris en charge

Image de Solaris 10 préinstallée

L'image du système d'exploitation Solaris 10, si elle a été commandée, est fournie préinstallée sur l'unité de disque dur. Si vous devez installer un autre système d'exploitation sur ce disque, vous disposez des options suivantes :

• partitionner le disque local pour supprimer l'image du SE Solaris 10 ;

ои

 partitionner le disque local pour prendre en charge une configuration de système d'exploitation à double démarrage.

Les procédures d'installation des systèmes d'exploitation Windows ou Linux décrites plus loin dans ce guide indiquent à quel moment, lors de l'installation, vous pouvez soit partitionner le disque pour supprimer l'image Solaris 10 soit activer la prise en charge d'une configuration de système d'exploitation à double démarrage.

Remarque – Pour savoir comment configurer l'image du SE Solaris 10 préinstallée, consultez le chapitre correspondant du *Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270.*

Conditions requises préalables à l'installation

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de procéder à l'installation du système d'exploitation :

TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE

Exigences	Obligatoire ou facultatif	Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation suivante :
Le module serveur est installé et sous tension dans le châssis.	Obligatoire	• Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270(820-6175)
Une adresse IP a été attribuée au port de gestion du réseau du processeur de service sur le serveur.	Obligatoire	• Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270(820-6175) ou
		• Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights out Manager 2.0, (820-1188)

Exigences	Obligatoire ou	Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation
La version du microprogramme d'ILOM installée sur le processeur de service du module serveur est identique à celle installée sur le module CMM. Remarque - La version 2.0.3.10 ou ultérieure du microprogramme d'ILOM est conseillée.	Conseillé	 Chapitre "Mise à jour du microprogramme" du Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 (820-1188) Vous pouvez télécharger les logiciels serveur pour le module serveur Sun Blade X6270 à l'adresse suivante : http://www.sun.com/servers/x64/x6270 /downloads.jsp
Sélectionnez une option de console et une option de média pour réaliser l'installation, ainsi qu'une cible d'installation.	Obligatoire	•Méthodes d'installation, page 7
Assurez-vous que les paramètres par défaut usine de l'utilitaire BIOS Setup sont définis.	Conseillé* *Pour des cibles d'installation du SE de type disque dur local	• Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations, page 12
Configurez un ensemble RAID sur des disques durs SATA ou SAS équipés d'un HBA (tel qu'un module REM ou FEM). Pour cela, reportez-vous à la documentation du HBA.	Obligatoire*	 Server Module Sun Blade X6270 Service Manual (Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270) (820-6175) pour ajouter ou remplacer des disques durs sur le serveur Sun™ Disk Management Overview For x64 Sun Fire and Sun Blade Series Servers (820-6350)
Préparez la documentation fournisseur sur l'installation du système d'exploitation applicable Remarque - Utilisez la documentation fournisseur du système d'exploitation avec les instructions du système d'exploitation indiquées dans le présent guide.	Conseillé	 Documentation fournisseur du système d'exploitation applicable : documentation produit Windows 2003 de Microsoft disponible à l'adresse suivante :http ://www.microsoft.com/w indowsserver2003/proddoc/default.m spx documentation produit Windows 2008 de Microsoft disponible à l'adresse suivante :http ://www.microsoft.com/w indowsserver2008/en/us/product- documentation.aspx
Assurez-vous que le DVD Tools & Drivers a bien été fourni avec votre serveur. Remarque - Si des pilotes de périphérique sont requis pour l'installation de votre SE, vous les trouverez sur le DVD Tools & Drivers.	Obligatoire	 Server Module Sun Blade X6270 DVD Tools & Drivers ou Une version téléchargeable du DVD Tools & Drivers pour le module serveur Sun Blade X6270 est disponible à l'adresse suivante :http://www.sun.com/servers/x6 4/x6270/downloads.jsp.

TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE (suite)

 TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE (suite)

Exigences	Obligatoire ou facultatif	Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation suivante :
Passez en revue les Notes de produit relatives au <i>module serveur Sun</i> <i>Blade X6270</i> pour prendre connaissance des toutes dernières informations sur les logiciels de système d'exploitation pris en charge et les patches.	Conseillé	• Notes de produit relatives au module serveur Sun Blade X6270 (820-3972)

Méthodes d'installation

Pour déterminer la méthode d'installation la mieux adaptée à votre infrastructure, pensez à évaluer les options et conditions requises résumées dans les sections suivantes :

- Sorties de la console, page 7
- Média de démarrage de l'installation, page 9
- Cibles d'installation, page 12

Sorties de la console

Le TABLEAU 1-3 répertorie les consoles que vous pouvez utiliser pour capturer la sortie et l'entrée de l'installation du système d'exploitation.*

TABLEAU 1-3 Options de console pour réaliser l'installation d'un SE

Console	Description	Configurations requises
Console locale	Vous pouvez installer le SE et administrer le serveur en rattachant une console locale directement au processeur de service du serveur.	 Connectez la console locale au serveur, au moyen d'un câble de dongle. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques au serveur" du <i>Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270</i> (820-6175).
	Voici des exemples de console locale :	 Lorsque l'invite d'ILOM s'ouvre, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ILOM.
	 Console série Console VGA, avec clavier USB et souris 	 Pour des connexions de console série uniquement, établissez une connexion au port série de l'hôte en entrant start /SP/console.
		La sortie vidéo est automatiquement routée vers la console locale.
		Pour plus d'informations sur l'établissement d'une connexion au processeur de service du serveur, reportez- vous au <i>Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out</i> <i>Manager 2.0</i> (820-1188).

Console	Description	Configurations requises
Console Remote Console*	 Description Vous pouvez installer le SE et administrer le serveur depuis la console distante en établissant une connexion réseau au processeur de service du serveur. Voici des exemples de console distante : Connexion cliente depuis le Web à l'aide de l'application Sun ILOM Remote Console Connexion cliente SSH à l'aide d'une console série 	 Configurations requises 1. Configurez une adresse IP pour le processeur de service du serveur. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0</i> (820-1188). 2. Établissez une connexion entre une console distante et le processeur de service du serveur : Dans le cas d'une connexion cliente depuis le Web, procédez selon les étapes suivantes : 1) Depuis un navigateur Web, entrez l'adresse IP du processeur de service du serveur 2) Connectez-vous à l 'interface Web d'ILOM. 3) Redirigez la sortie vidéo du serveur vers le client Web en lançant Sun ILOM Remote
		 Console. 4) Activez la redirection de périphérique (clavier, souris, etc.) dans le menu Device (Périphérique). Dans le cas d'une connexion cliente SSH, procédez selon les étapes suivantes : 1) Depuis une console série, établissez une connexion SSH au processeur de service du serveur (ssh root@adresse_ip). 2) Connectez-vous à l'interface de ligne de commande d'ILOM. 3) Redirigez la sortie vidéo du serveur vers le client HTTP en entrant start /SP/console. Pour plus d'informations sur l'établissement d'une connexion distante au processeur de service ILOM ou à l'aide de Sun ILOM Remote Console, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0</i> (820-1188).

 TABLEAU 1-3 Options de console pour réaliser l'installation d'un SE (suite)

Média de démarrage de l'installation

Vous pouvez lancer l'installation du système d'exploitation sur un serveur en démarrant un média d'installation local ou distant. Le TABLEAU 1-4 identifie les sources de média prises en charge et les configurations requises pour chacune d'elles.

TABLEAU 1-4 Options de média de démarrage pour réaliser l'installation du SE

Média d'installation	Description	Configurations requises
Média de démarrage local	Le média de démarrage local nécessite un périphérique de stockage intégré au serveur ou un périphérique externe connecté à ce dernier.	 Si votre serveur n'est pas équipé d'un périphérique de stockage intégré, connectez-en un périphérique externe au panneau avant du module serveur, en vous servant du connecteur USB situé sur le câble de dongle.
	 Voici les sources possibles de média local de démarrage du SE prises en charge : CD/DVD-ROM et, le cas échéant, disquette 	2. Pour savoir comment connecter des périphériques locaux au serveur, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques au serveur" du Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270 (820- 6175).

Média d'installation	Description	Configurations requises	
Média de démarrage distant	L'utilisation d'un média de démarrage distant implique un démarrage de l'installation sur le	Pour rediriger le média de démarrage depuis un périphérique de stockage distant, suivez les étapes ci- après :	
	reseau. Vous pouvez lancer l'installation réseau depuis un	 Insérez le média de démarrage dans le périphérique de stockage, par exemple : 	
	périphérique de stockage de démarrage redirigé ou un autre système mis en réseau qui exporte	•Dans le cas d'un CD/DVD-ROM, insérez le média dans le lecteur de CD/DVD-ROM intégré ou externe.	
	un environnement PXE (Pre-Boot eXecution).	 Dans le cas d'une image ISO de CD/DVD-ROM, assurez-vous que la ou les images ISO sont prêtes et disponibles sur un emplacement partagé du 	
	Voici les sources possibles de média	réseau.	
	distant de démarrage du SE prises en charge :	 Dans le cas d'une image ISO de disquette, assurez- vous que l'image ISO est prête et disponible sur un emplacement partagé du réseau ou sur une clé 	
	• CD/DVD-ROM et, le cas échéant,	USB.	
	disquette	• Dans le cas d'une disquette, insérez cette dernière	
 Image ISO de CD/DVD-ROM et, le cas échéant, disquette Image d'installationautomatisée (nécessite un démarrage PXE) Image d'installationautomatisée (nécessite un démarrage pour une cliente depuis le Web, présentées dat 1-3. Image d'installationautomatisée (nécessite une démarrage, par exemple) Image d'installationautomatisée (Pariphérique) Image d'installationautomatisée (nécessite une démarrage, par exemple) Image d'installationautomatisée (nécessite au configurations equises pour une cliente depuis le cas d'une image ISO de CD sélectionnez CD-ROM Image. 	2 Établissez une connexion cliente depuis le Web au		
	 Image d'installationautomatisée (nécessite un démarrage PXE) 	processeur de service du serveur ILOM et lancez l'application Sun ILOM Remote Console.	
		Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux configurations requises pour une connexion cliente depuis le Web, présentées dans le TABLEAU 1-3.	
		3. Dans le menu Device (Périphérique) de l'application Sun ILOM Remote Console, spécifiez l'emplacement du média de démarrage, par exemple :	
	•Dans le cas d'un CD/DVD-ROM, sélectionnez CD- ROM.		
		 Dans le cas d'une image ISO de CD/DVD-ROM, sélectionnez CD-ROM Image. 	
		 Dans le cas d'une disquette, sélectionnez Floppy. 	
		 Dans le cas d'une image ISO de disquette, sélectionnez Floppy Image. 	
		Pour plus d'informations sur Sun ILOM Remote Console, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur de</i> <i>Sun Integrated Lights Out Manager</i> 2.0 (820-1188).	

TABLEAU 1-4 Options de média de démarrage pour réaliser l'installation du SE (suite)

Média d'installation	Description	Configurations requises	
Média de démarrage distant (suite)	Remarque - Une image d'installation automatisée vous permet de réaliser l'installation du SE sur plusieurs serveurs. Avec une image automatisée, vous garantissez l'uniformité des configurations sur plusieurs systèmes. Les installations automatisées font appel à la technologie PXE pour permettre aux clients ne disposant pas de système d'exploitation de démarrer à distance sur le serveur d'installation automatisée qui exécute l'installation du système d'exploitation.	 Pour effectuer l'installation à l'aide d'un environnement PXE, suivez les étapes ci-après : 1. Configurez le serveur réseau de sorte qu'il exporte l'installation par démarrage PXE. 2. Préparez le média d'installation du SE pour un démarrage PXE. Si vous souhaitez utiliser une image d'installation de SE automatisée, créez l'image et rendez-la disponible, par exemple : Image JumpStart de Solaris Image AutoYaST de SLES Image RIS ou WDS de Windows Pour obtenir des instructions détaillées sur l'automatisation du processus d'installation, consultez la documentation fournisseur du système d'exploitation en question. Pour démarrer le média d'installation, sélectionnez la carte d'interface de démarrage PXE comme périphérique de démarrage temporaire. Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à la procédure d'installation du système d'exploitation depuis un environnement PXE, décrite plus loin dans ce guide. 	

TABLEAU 1-4 Options de média de démarrage pour réaliser l'installation du SE (suite)

Cibles d'installation

Le TABLEAU 1-5 identifie les cibles d'installation prises en charge que vous pouvez utiliser pour installer un système d'exploitation.

TABLEAU 1-5 Cibles d'installation pour les installations	du	SE
---	----	----

Cible d'installation	Description	Configurations requises	SE pris en charge
Unité de disque dur local ou Disque dur électronique	Vous pouvez choisir d'installer le système d'exploitation sur n'importe laquelle des unités de disque dur installées dans le module serveur.	 Assurez-vous que l'unité de disque dur ou le disque dur électronique est correctement installé(e) et sous tension dans le serveur. Pour plus d'informations sur l'installation et la mise sous tension d'une unité de disque dur ou d'un disque dur électronique, reportez-vous au guide d'installation ou au manuel d'entretien fourni avec votre serveur. 	• Tous les systèmes d'exploitation répertoriés dans le TABLEAU 1-1.
Périphérique de stockage à accès réseau Fibre Channel	Pour des systèmes de châssis équipés d'un HBA PCIe Fibre Channel, vous pouvez choisir d'installer le système d'exploitation sur un périphérique de stockage FC externe.	 Assurez-vous que le HBA PCIe FC est correctement installé dans le châssis et qu'il fonctionne. Pour plus d'informations sur l'installation d'un HBA dans un châssis, reportez-vous au <i>Sun Blade X6270 Server Module Service Manual (Manuel d'entretien du module serveur Sun Blade X6270)</i> (820-6178). Le périphérique de stockage à accès réseau doit être installé et configuré de sorte à rendre le stockage détectable par l'hôte. Pour obtenir des instructions à ce sujet, consultez la documentation fournie avec le HBA FC. 	• Tous les systèmes d'exploitation répertoriés dans le TABLEAU 1-1.

Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations

Pour toutes les nouvelles installations de système d'exploitation sur une unité de disque dur, il convient de vérifier que les paramètres du BIOS suivants sont correctement configurés avant de procéder à l'installation du système d'exploitation :

- System Time (Heure système actuelle)
- System Date (Date système)
- Boot order (Ordre de démarrage)

Dans l'utilitaire BIOS Setup (Configuration du BIOS), vous pouvez définir les paramètres optimaux, ainsi qu'afficher et modifier les paramètres du BIOS selon les besoins. Sachez que toutes les modifications que vous apportez dans l'utilitaire BIOS Setup (via F2) sont permanentes jusqu'à ce que vous modifiez de nouveau les paramètres en question.

Conseil – Si nécessaire, vous pouvez spécifier un périphérique de démarrage temporaire en appuyant sur F8 durant le lancement du BIOS. Sachez qu'un paramètre de périphérique de démarrage n'est appliqué que pour le démarrage du système en cours. Après que le système démarre depuis un périphérique de démarrage temporaire, le paramètre de périphérique permanent spécifié via F2 (dans le BIOS) est appliqué.

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant d'accéder à l'utilitaire BIOS Setup :

- Le module serveur est correctement installé dans un châssis sous tension. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous aux *Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6175* (820-6175).
- Le serveur est équipé d'une unité de disque dur (HDD).
- L'unité de disque dur est correctement installée dans le serveur. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous aux *Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6175* (820-6175).
- Avoir établi une connexion de console au serveur. Pour en savoir plus, reportezvous à la section Sorties de la console, page 7.

Affichage ou modification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations

1. Mettez hors tension le serveur, puis de nouveau sous tension.

Pour ce faire, procédez de l'une des méthodes suivantes :

■ À partir de l'interface Web d'ILOM, sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans l'onglet Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).

■ À partir du serveur local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le module serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre sous tension.

Pour plus d'informations sur la mise sous et hors tension du serveur, consultez le manuel d'entretien de votre serveur.

- Dans la CLI d'ILOM sur le processeur de service du module serveur, entrez : reset /SYS
- Dans la CLI d'ILOM sur un module CMM, entrez : reset /CH/BLn/SYS

où *n* est le numéro d'emplacement du module serveur dans le châssis.

L'écran BIOS apparaît.



2. Lorsque l'écran BIOS vous y invite, appuyez sur F2 pour accéder à l'utilitaire BIOS Setup.

L'utilitaire BIOS Setup s'affiche après un court instant.

Main Advanced PCI Bo	BIOS SETUP UTILITY ot Security Chips	et Exit
System Overview AMIBIOS Build Date:02/25/09 ID :07.01.38.03 Processor Intel(R) Xeon(R) CPU Speed :2933MHz Count :16	X5570 @ 2.936Hz	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to configure system Time.
System Memory * Select Screen Size :73720MB * Select Screen System Time [12:44:06] +- Change Field System Date IThu 03/12/2009] Tab Select Field Fi Serial Number Information (CTRL+Q from remote kbd) Fi0 Save and Exit CTRL+S from remote kbd)		
v02.61 (C) Copyright	1985-2006, American Me	gatrends, Inc.

3. Pour vous assurer que les paramètres par défaut usine du BIOS sont définis, procédez comme suit :

a. Appuyez sur F9 pour charger automatiquement les paramètres par défaut usine optimaux.

Un message apparaît pour vous inviter à poursuivre l'opération en sélectionnant OK ou à l'annuler en sélectionnant CANCEL.

b. Dans ce message, sélectionnez OK, puis appuyez sur Entrée.

L'écran de l'utilitaire BIOS Setup s'affiche dans lequel le curseur a mis en surbrillance la première valeur du champ de l'heure système actuelle.

4. Dans l'utilitaire BIOS Setup, modifiez les valeurs associées à l'heure et à la date du système comme suit :

a. Sélectionnez les valeurs à modifier.

Utilisez les touches Haut et Bas pour passer de la sélection de l'heure à celle de la date système.

b. Pour modifier les valeurs des champs sélectionnés, utilisez les touches suivantes :

- PLUS (+) pour incrémenter la valeur actuelle affichée
- MOINS (-) pour décrémenter la valeur actuelle affichée
- ENTRÉE pour déplacer le curseur jusqu'au champ de valeur suivant

5. Pour accéder aux paramètres de démarrage, sélectionnez le menu Boot (Démarrage).



Le menu Boot Settings (Paramètres de démarrage) s'affiche.

6. Dans ce menu, utilisez la touche Bas pour sélectionner Boot Device Priority (Priorité des périphériques de stockage), puis appuyez sur Entrée.



Le menu correspondant s'ouvre et présente l'ordre des périphériques de démarrage détectés. Le **premier périphérique** répertorié dans la liste a la **priorité de démarrage la plus haute**.

- 7. Dans le menu Boot Device Priority, procédez comme suit pour modifier l'entrée de premier périphérique de démarrage figurant dans la liste :
 - a. À l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez la première entrée dans la liste, puis appuyez sur Entrée.
 - b. Dans cet onglet, à l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez l'entrée de périphérique de démarrage permanent par défaut, puis appuyez sur Entrée.

Sachez que les options de démarrage qui s'affichent peuvent être différentes de celles illustrées dans la capture d'écran ci-dessous.

Remarque – Vous pouvez modifier l'ordre de démarrage des autres périphériques figurant dans la liste en répétant les étapes 7a et 7b pour chaque entrée de périphérique que vous souhaitez modifier.



Conseil – Les chaînes de périphérique répertoriées dans le menu Boot et le menu Options se présentent dans le format suivant : *type de périphérique, indicateur d'emplacement, chaîne d'ID de produit.*

8. Pour enregistrer les changements apportés et quitter l'utilitaire BIOS Setup, appuyez sur la touche F10.

Remarque – Lorsque vous utilisez Sun ILOM Remote Console, cette touche est bloquée par le SE local. Vous devez utiliser l'option F10 répertoriée dans le menu déroulant Keyboard (Clavier) disponible en haut de l'application ILOM Remote Console.

Vous pouvez aussi enregistrer les changements et quitter l'utilitaire BIOS Setup en sélectionnant Save (Enregistrer) dans le menu Exit (Quitter). Un message s'affiche et vous demande d'enregistrer les modifications et de quitter la configuration. Dans la boîte de dialogue du message, sélectionnez OK, puis appuyez sur Entrée.

Installation du système d'exploitation Windows Server 2003

Ce chapitre fournit des informations sur l'installation du système d'exploitation (SE) Windows Server 2003.

Remarque – Pour créer un ensemble RAID sur votre disque de stockage, la procédure recommandée consiste à le créer sur le disque avant d'installer le SE. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au *Sun Disk Management Overview For x64 Sun Fire and Sun Blade Series Servers* (820-6350).

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Liste des tâches d'installation de Windows Server 2003, page 20
- Pilotes de périphérique à installer au démarrage, page 22
- Préparez les pilotes de stockage pour l'installation, page 23
- Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant, page 29
- Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE, page 39

Liste des tâches d'installation de Windows Server 2003

Reportez-vous au TABLEAU 2-1, lequel présente le processus d'installation sous la forme d'une séquence de tâches. Le tableau identifie les tâches requises, les décrit et fournit des liens pointant vers les instructions à suivre pour effectuer ces tâches.

Étape	Tâche	Description	Rubriques pertinentes
1	Passez en revue les conditions requises préalables à l'installation.	Vérifiez que toutes les conditions requises applicables sont remplies avant d'installer un système d'exploitation sur votre serveur.	• TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE, page 4
2	Choisissez une méthode d'installation.	Passez en revue et sélectionnez une méthode d'installation répondant spécifiquement aux besoins de votre infrastructure.	• Méthodes d'installation, page 7
3	Assurez-vous que les paramètres par défaut usine du BIOS sont définis.	Vérifiez que les paramètres par défaut usine du BIOS sont définis avant d'effectuer l'installation du système d'exploitation.	• Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations, page 12
4	Préparez le média d'installation de Windows.	Le système d'exploitation Windows est fourni avec les CD et DVD et la documentation nécessaires à son installation.	 Vous pouvez télécharger ou commander le média d'installation de Windows Server 2003 sur le site Web suivant : http ://www.microsoft.c om.
5	Téléchargez les pilotes spécifiques au serveur ou procurez-les-vous depuis le CD Tools & Drivers.	Selon votre système, certains pilotes de périphérique doivent être installés au démarrage. Vous pouvez vous procurer ces pilotes depuis le site de téléchargement de Sun ou sur le CD Tools & Drivers.	 Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61
6	Préparez les pilotes de stockage.	Créez la disquette de pilotes de stockage requise pour l'installation de Windows Server 2003.	 Préparez les pilotes de stockage pour l'installation, page 23

TABLEAU 2-1 Liste des tâches d'installation de Windows Server 2003

Étape	Tâche	Description	Rubriques pertinentes
7	Effectuez l'installation du SE Windows.	Suivez les instructions données dans ce chapitre pour installer le système d'exploitation Windows 2003.	 Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant, page 29 Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE, page 39
8	Si nécessaire, installez les pilotes et les logiciels supplémentaires après l'installation initiale.	Si le système d'exploitation Windows ne prévoit pas les pilotes de périphérique nécessaires pour prendre en charge votre système, il se peut que vous deviez installer d'autres pilotes de périphérique. Si votre système est équipé de contrôleurs RAID, vous devez installer des logiciels supplémentaires pour les prendre en charge.	• Tâches postérieures à l'installation, page 59
9	Activez la fonctionnalité Wake On LAN, le cas échéant.	Si nécessaire, vous pouvez activer WOL pour ce serveur.	• Tâches postérieures à l'installation, page 59

TABLEAU 2-1 Liste des tâches d'installation de Windows Server 2003 (suite)

Remarque – Cette section ne présente pas l'intégralité du processus d'installation du système d'exploitation Microsoft Windows. Cette section vous guide à travers les étapes nécessaires pour démarrer le média Windows Server 2003, installer les pilotes (le cas échéant) au démarrage et partitionner le disque. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la documentation produit Windows 2003 de Microsoft à l'adresse suivante :

http ://www.microsoft.com/windowsserver2003/proddoc/default.mspx.

Pilotes de périphérique à installer au démarrage

Le TABLEAU 2-2 identifie les pilotes de périphérique que vous devez installer au démarrage pendant l'installation de Windows Server 2003.

Pilote de périphérique	Description
Pilote SATA Intel	Le pilote de périphérique SATA Intel doit être disponible au démarrage si l'installation est réalisée sur une unité de disque dur SATA locale.
Pilote RAID SAS/SATA LSI	Le pilote de périphérique SAS/SATA LSI doit être disponible au démarrage si l'installation est réalisée sur une unité de disque dur SAS ou SATA locale.
Pilote RAID SAS/SATA Sun StorageTek	Le pilote de périphérique SAS/SATA Sun StorageTek doit être disponible au démarrage si l'installation est réalisée sur une unité de disque dur SAS ou SATA locale.
Pilote SAN QLogic	Le pilote de périphérique FC QLogic doit être installé au démarrage de l'installation si votre cible d'installation est un périphérique SAN FC QLogic.
Pilote SAN Emulex	Le pilote de périphérique FC Emulex doit être installé au démarrage de l'installation si votre cible d'installation est un périphérique SAN FC Emulex.

TABLEAU 2-2 Pilotes spécifiques à Windows Server 2003 installés au démarrage

Les pilotes de périphérique à installer au démarrage répertoriés dans le TABLEAU 2-2 sont disponibles sur le CD Tools & Drivers fourni avec le serveur. Toutefois, si vous ne disposez pas de ce CD, vous pouvez télécharger ces pilotes depuis le site de téléchargement de Sun. Pour en savoir plus sur le téléchargement du package de pilotes spécifiques à votre serveur, dont ceux à installer au démarrage, reportez-vous à la section Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60.

Préparez les pilotes de stockage pour l'installation

Cette section contient des instructions sur la préparation des pilotes de stockage nécessaire pour une installation locale ou distante de Windows 2003.

Vous pouvez choisir de préparer les pilotes de stockage sur une disquette ou une image de disquette. Reportez-vous au TABLEAU 2-3 pour connaître les sections de ce chapitre qui décrivent ces options.

Option de média	Section à consulter
Disquette locale ou distante	Création d'une disquette pour des pilotes de périphérique, page 23
Floppy Image (Image disquette)	Préparation de l'image de disquette pour les pilotes de périphérique, page 26

TABLEAU 2-3 Options de média pour les pilotes de stockage

Création d'une disquette pour des pilotes de périphérique

Effectuez la procédure décrite dans cette section si vous avez choisi de créer une disquette pour y stocker les pilotes de périphérique Windows 2003 requis.

Avant de commencer

Avant de créer une disquette, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

- Le système utilisé pour créer la disquette est connecté à un lecteur de disquette USB.
- La disquette est disponible.
- Le fichier FloppyPack_x_x_z.zip est disponible.

Vous pouvez vous procurer le fichier FloppyPack_x_x_z.zip sur le CD Tools & Drivers ou le télécharger depuis le site de téléchargement de Sun. Pour savoir comment le télécharger depuis le site Web de Sun, reportez-vous à la Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60.

Remarque – Le numéro _*x*_*x*_*x* identifie la version du package (par exemple, FloppyPack_1_1_4.zip).

Création d'une disquette pour l'installation des pilotes de périphérique

Sun propose un assistant appelé *Sun Mass-Storage Driver Disk Creation* pour vous permettre de créer une disquette. Suivez les étapes ci-après pour créer une disquette à l'aide de l'assistant *Sun Mass-Storage Driver Disk Creation*.

- 1. Lancez l'assistant Sun Mass-Storage Driver Disk Creation depuis l'une des sources de média suivantes :
 - CD Tools & Drivers.

Pour démarrer l'assistant, procédez comme suit :

a. Insérez le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) dans un système Windows équipé d'un lecteur de CD/DVD.

Le CD se lancera automatiquement.

 b. Dans le menu principal, sélectionnez Make a Windows Server 2003 Mass Storage Driver Disk (Faire une disquette de pilote de stockage Windows Server 2003), puis passez à l'étape 2.

La page de bienvenue de l'assistant *Mass-Storage Driver Disk Creation* (*Création de disque de pilote de stockage*) **s'ouvre.**

Оu

Le fichier FloppyPack_x_x_x.zip (obtenu depuis le site de téléchargement de Sun).

Pour copier et extraire les fichiers, et démarrer l'assistant, procédez comme suit :

- a. Sur un système exécutant le logiciel Microsoft Windows et équipé d'un lecteur de disquette, copiez le fichier FloppyPack_x_x.zip dans un répertoire temporaire.
- b. Lancez l'Explorateur Windows.
- c. Ouvrez le dossier contenant le fichier téléchargé.
- d. Sélectionnez FloppyPack_x_x_z.zip.
- e. Dans le menu Fichier, cliquez sur Extraire tout.

Remarque – Si votre version de l'Explorateur Windows n'intègre pas la prise en charge des dossiers compressés, utilisez un logiciel tiers pour extraire le contenu du fichier zip. Veillez à conserver la structure des répertoires après leur extraction.

- f. Lancez l'Explorateur Windows et ouvrez le dossier contenant les fichiers extraits.
- g. Dans l'Explorateur Windows, ouvrez le répertoire contenant les fichiers extraits, cliquez deux fois sur l'assistant mkfloppy.exe, puis passez à l'étape 2.

La page de bienvenue de l'assistant *Mass-Storage Driver Disk Creation (Création de disque de pilote de stockage)* s'ouvre.

📾 Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard	
Welcome to the Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard	Sun.
This wizard will guide you through the steps required to create Wind Storage Driver floppy disk(s).	lows Server 2003 Mass-
Cancel	Back Next >

- 2. Dans cette page, procédez comme suit :
 - a. Cliquez sur Next (Suivant) et suivez les instructions données par l'assistant pour créer la disquette de pilotes de stockage spécifiques à votre serveur.
 - b. À l'invite, insérez une disquette vierge dans le lecteur A:.

La boîte de dialogue Format 3½ Floppy (A :) (Formater Disquette 3½ (A :)) s'affiche.

Format 3½ Floppy (A:)
Capacity:
3.5", 1.44MB, 512 bytes/sector 💉
<u>E</u> ile system
FAT
<u>A</u> llocation unit size
Default allocation size 💉
Volume <u>l</u> abel
X4X40
Format options
Quick Format
Enable Compression
Create an MS-DOS startup disk
<u>Start</u> <u>C</u> lose

- 3. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Start (Départ) pour lancer le formatage.
- 4. Quand le formatage de la disquette est terminé, cliquez sur le bouton Close (Fermer).

L'assistant Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard (Assistant de création de disque de pilote de stockage) s'ouvre.

- 5. Dans l'assistant, cliquez sur Next (Suivant) et suivez les instructions données pour finaliser la création de la disquette de pilotes de stockage.
- **6. Passez à l'**Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant, page 29.

Préparation de l'image de disquette pour les pilotes de périphérique

Effectuez la procédure décrite dans cette section si vous avez choisi d'utiliser une image de disquette pour installer les pilotes de périphérique Windows 2003 requis.

Avant de commencer

Avant de passer à la procédure suivante visant à préparer l'image de disquette pour l'installation des pilotes de périphérique, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
- Procurez-vous le fichier FloppyPack_x_x_x.zip sur le CD Tools & Drivers ou téléchargez-le depuis le site de téléchargement de Sun, tel qu'indiqué dans la section Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60.
- Le système hébergeant Sun ILOM Remote Console doit disposer d'un accès local ou réseau au package de pilotes FloppyPack_x_x_x.zip.

Préparation de l'image de disquette pour l'installation des pilotes de périphérique

Suivez les étapes ci-après pour préparer le fichier image de la disquette qui contient les pilotes de périphérique à installer.

- 1. Procurez-vous le fichier image de la disquette contenant les pilotes de périphérique depuis l'une des sources de média suivantes :
 - CD Tools and Drivers.

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au package de la disquette :

- a. Insérez le CD dans le système Sun ILOM Remote Console.
- b. Ouvrez le dossier suivant :

windows\w2k3\packages\FloppyPack\image

- c. Passez à l'étape 2.
- Fichier FloppyPack.zip (depuis le site de téléchargement de Sun)
 - a. Copiez le fichier FloppyPack_x_x_x.zip dans un répertoire temporaire.
 - b. Lancez l'Explorateur Windows.
 - c. Ouvrez le dossier temporaire contenant le fichier téléchargé.
 - d. Sélectionnez FloppyPack x x x.zip.
 - e. Dans le menu Fichier, cliquez sur Extract All (Tout extraire) dans un dossier vide.

Remarque – Si votre version de l'Explorateur Windows n'intègre pas la prise en charge des dossiers compressés, utilisez un logiciel tiers pour extraire le contenu du fichier zip. Veillez à conserver la structure des répertoires après leur extraction.

f. Accédez au dossier image dans lequel les fichiers extraits sont stockés, puis passez à l'étape 2.

2. Copiez le fichier image de la disquette correspondant vers un emplacement partagé local ou réseau auquel le système Sun ILOM Remote Console peut accéder durant l'installation de Windows.

Pour savoir comment activer la redirection du fichier image sur Sun ILOM Remote Console, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0.*

3. Passez à l'Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant, page 29.

Installation de Windows Server 2003 à l'aide d'un média local ou distant

La procédure suivante explique comment lancer le processus d'installation du système d'exploitation Windows Server 2003 depuis un média local ou distant. Il est entendu que vous démarrez le média d'installation Windows depuis l'une des sources suivantes :

- CD-ROM ou DVD-ROM de Windows (CD/DVD interne ou externe)
- Image ISO du DVD de Windows 2003 (référentiel réseau)

Remarque – Si vous démarrez le média d'installation depuis un environnement PXE, reportez-vous à la section Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE, page 39 pour prendre connaissance des instructions.

Avant de commencer

Avant d'effectuer l'installation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

- Toutes les conditions requises préalables à l'installation du système d'exploitation doivent avoir été mises en œuvre. Pour en savoir plus sur ces conditions, reportez-vous au tableau TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE, page 4.
- Vous devez avoir choisi une méthode d'installation (par exemple : média de démarrage et cible d'installation) avant de procéder à l'installation. Pour plus d'informations sur ces conditions préalables à l'installation, reportez-vous à la section Méthodes d'installation, page 7.

Une fois la procédure effectuée, vous aurez peut-être besoin d'effectuer les tâches postérieures à l'installation, décrites dans le Tâches postérieures à l'installation, page 59.



1. Assurez-vous que le média d'installation est disponible pour être démarré. Exemple :

- À partir d'un CD/DVD de distribution. Insérez le média Windows 2003 (CD-ROM numéro 1 ou le DVD) dans le lecteur de CD/DVD-ROM USB local ou distant.
- À **partir d'une image ISO**. Assurez-vous que les images ISO sont disponibles et que l'application ILOM Remote Console connaît l'emplacement de la première image ISO.

Pour plus d'informations sur la configuration du média d'installation, reportez-vous au TABLEAU 1-4 Options de média de démarrage pour réaliser l'installation du SE, page 9.

2. Mettez hors tension le serveur, puis de nouveau sous tension.

Exemple :

- À partir de l'interface Web d'ILOM, sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans l'onglet Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).
- À partir du serveur local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre sous tension.
- Dans la CLI d'ILOM sur le processeur de service du serveur, entrez : reset /sys
- Dans la CLI d'ILOM sur un module CMM, entrez : reset /CH/BLn/SYS

où *n* est le numéro d'emplacement du module serveur dans le châssis.

L'écran BIOS apparaît.



3. Lorsque le message Press F8 for BSS (Appuyez sur la touche F8 pour BBS) s'affiche dans l'écran de l'auto-test d'allumage BIOS, appuyez sur la touche F8 pour sélectionner un périphérique de démarrage.

Le menu Boot Device (Périphérique de démarrage) s'affiche.

Remarque – L'écran qui s'affiche durant votre installation sera peut-être différent selon le type de contrôleur de disque installé dans votre serveur.



4. Dans le menu Boot Device, sélectionnez un périphérique de démarrage en fonction de la méthode d'installation depuis un média que vous avez choisi d'utiliser et appuyez sur Entrée.

Exemple :

- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode d'installation locale de Windows, sélectionnez CD/DVDW.
- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode d'installation via Sun ILOM Remote Console, sélectionnez AMI Virtual CDROM.
- 5. Lorsque l'invite « Press any key to boot from CD » (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD-ROM) s'affiche, appuyez rapidement sur n'importe quelle touche de votre clavier.

La procédure d'installation de Windows commence.

6. Lorsque vous voyez s'afficher l'invite suivante au bas de la boîte de dialogue Windows Setup (Installation de Windows), appuyez sur F6 :

Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver (Appuyez sur F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID tiers).

Remarque – Essayez de ne pas rater l'invite ci-dessus qui reste ouverte environ cinq secondes seulement. Si vous n'appuyez pas sur F6 lorsque l'invite s'affiche, la boîte de dialogue vous permettant de spécifier des pilotes supplémentaires ne s'affiche pas et l'installation échoue. Si cela se produit, redémarrez le serveur sur lequel vous effectuez l'installation et revenez à l'étape 3.

Après avoir appuyé sur F6, le processus d'installation continue, et la boîte de dialogue suivante s'ouvre. Elle vous demande de spécifier d'autres périphériques de stockage.

Setup will load support for the following mass storage device(s): Adaptec SAS/SATA-II RAID Controller Driver (32-bit) * To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S. * If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER.

- 7. Vérifiez que les pilotes de stockage de masse sont accessibles selon la méthode d'installation du pilote de stockage de masse que vous avez choisie. Exemple :
 - À partir d'une disquette locale. Sélectionnez la disquette de stockage que vous souhaitez utiliser.
 - À partir d'une disquette distante. Sélectionnez la disquette de stockage si vous utilisez le système Sun ILOM Remote Console avec un lecteur de disquette connecté.
 - À partir d'une image de disquette. Sélectionnez le fichier image de la disquette en question si vous utilisez le système Sun ILOM Remote Console.

8. Appuyez sur S pour spécifier des périphériques supplémentaires.

Une boîte de dialogue répertoriant les pilotes disponibles s'affiche.



Remarque – La boîte de dialogue ci-dessus varie en fonction du type de pilote(s) de contrôleur de stockage que vous installez.

9. Dans la boîte de dialogue Select Adapter (Sélectionner un adaptateur), sélectionnez la version du pilote de contrôleur de stockage (Windows 32 ou 64 bits) que vous installez, puis appuyez sur Entrée.

Exemple :

- Pour des serveurs équipés d'un contrôleur RAID intégré LSI, sélectionnez : LSI Logic Fusion - MPT SAS Driver (32 ou 64 bits)
- Pour des serveurs équipés d'un contrôleur RAID intégré Adaptec, sélectionnez:
 SG-XPCIESAS-R SAS/SATA-II RAID Driver (32 ou 64 bits)
- Pour des serveurs équipés d'un contrôleur RAID intégré Intel, sélectionnez : Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller (32 ou 64 bits)

Une boîte de dialogue similaire à la suivante s'ouvre et vous informe que le programme d'installation va charger le média pour le périphérique de stockage spécifié.

Vindows Setup Setup will load support for the following mass storage device(s): LSI Fusion-MPT SAS Driver (Server 2003 x64) * To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer, press S. * If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER. S=Specify Additional Device ENTER=Continue F3=Exit

10. Appuyez sur Entrée pour continuer.

Le processus d'installation de Windows continue, et une boîte de dialogue Setup Notification (Notification d'installation) s'ouvre.

Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup
Setup Notification:
You are about to install an evaluation version of Microsoft(R) Windows(R) operating system which contains a time limited expiration for evaluation purposes only.
 To continue, press ENTER.
 To quit Setup without installing Windows, press F3.
ENIER-Continue 53-Quit

11. Dans cette dernière, appuyez sur Entrée pour poursuivre.

La boîte de dialogue Bienvenue dans l'installation de s'affiche.

12. Dans la boîte de dialogue de bienvenue, appuyez sur Entrée pour poursuivre.

La boîte de dialogue Windows Licensing Agreement (Contrat de licence Windows) s'ouvre.

13. Pour accepter le contrat, appuyez sur F8.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer les partitions existantes sur les partitions existantes du serveur et l'espace non partitionné.

Remarque – Toutes les installations précédentes sur le disque de démarrage du serveur entraînent l'ouverture de la boîte de dialogue de partitionnement.

Windows Server 2003, Enterprise Edition Setup
The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer. Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list. • To set up Windows on the selected item, press ENTER. • To create a partition in the unpartitioned space, press C.
• To delete the selected partition, press D.
140004 MB Disk 0 at Id 1 on bus 0 on lsi_sas [MBR] <u>C: Partition1 [NTFS] 139996 MB (139841 MB free)</u> Unpartitioned space 8 MB
ENTER=Install D=Delete Partition F3=Quit

14. Pour supprimer la partition existante, appuyez sur D.

Une boîte de confirmation s'ouvre pour vous demander de valider la suppression de la partition.

15. Dans cette dernière, appuyez sur Entrée pour poursuivre.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous avertit que vous êtes sur le point de supprimer une partition.

16. Dans cette dernière, appuyez sur D pour supprimer la partition.

La partition est supprimée, et une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer l'espace non partitionné sur le disque du serveur.

17. Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C.

Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de spécifier la taille de la nouvelle partition.



18. Acceptez la taille par défaut de la partition à créer ou utilisez la touche d'espacement arrière pour supprimer la taille et en entrer une nouvelle, puis appuyez sur Entrée.

Une taille de 40 000 mégaoctets (recommandée) est en principe suffisante pour une installation Windows. Cela laisse suffisamment d'espace sur le disque pour l'installation d'autres médias.

Une fenêtre confirmant la création de la partition s'ouvre.

19. Appuyez sur Entrée pour accepter la partition.

Une boîte de dialogue de formatage de la partition s'ouvre.



20. Dans cette dernière, sélectionnez l'option de menu <Quick> (Rapide), puis appuyez sur Entrée pour formater la partition.

Le processus d'installation formate la partition et copie les fichiers dans les dossiers d'installation de Windows. Ce processus peut prendre quelques minutes.

21. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale de Windows Server 2003 jusqu'à ce que vous receviez le message d'invite suivant :

Remove disks or other media. Press any key to restart. (Retirer les disques. Appuyez sur une touche pour redémarrer.)

Quand ce message s'affiche, vous devrez effectuer l'une des étapes suivantes, selon la méthode d'installation du pilote que vous avez choisie, pour poursuivre l'installation :

- Disquette locale : retirez la disquette du lecteur de disquette du serveur.
- **Disquette distante :** retirez la disquette du lecteur de disquette du système Sun ILOM Remote Console.
- Image de disquette : désélectionnez l'option Floppy Image (Image de disquette) dans le menu Sun ILOM Remote Console Devices.

Ensuite, appuyez sur n'importe quelle touche pour redémarrer le système et terminer l'installation de Windows Server 2003.

22. Passez à la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE

Cette section décrit les informations initiales dont vous avez besoin pour installer le logiciel du système d'exploitation Windows Server 2003 sur un réseau PXE établi, au moyen d'une image RIS Windows 2003.

Remarque – Vous pouvez également installer le système d'exploitation Windows 2003 sur un réseau PXE établi au moyen d'une image WDS.

Une fois la procédure effectuée, vous aurez peut-être besoin d'effectuer les tâches postérieures à l'installation, décrites dans la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Avant de commencer

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de procéder à l'installation de Windows Server 2003 à partir d'une image RIS.

- Pour utiliser PXE afin de démarrer le média d'installation sur le réseau, vous devez :
 - configurer le réseau (NFS, FTP, HTTP) pour exporter l'arborescence d'installation ;
 - configurer, sur le serveur TFTP, les fichiers nécessaires au démarrage PXE ;
 - configurer l'adresse MAC du port réseau du serveur Sun pour un démarrage depuis la configuration PXE ;
 - configurer DHCP.
- Si vous recourez à une image RIS pour réaliser l'installation, vous devez :
 - créer l'image de l'installation RIS.

Suivez les instructions de l'installation RIS données dans la documentation de Windows Server 2003.

• Ajoutez les pilotes de périphérique système requis à l'image d'installation RIS.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'Annexe A Incorporation de pilotes du serveur Sun Blade dans des images WIM ou RIS, page 73.

• Mot de passe de l'administrateur RIS.

Installation de Windows Server 2003 à partir d'un environnement réseau PXE

1. Assurez-vous que l'environnement réseau PXE est correctement configuré et que le média d'installation du SE Windows 2003 est disponible pour un démarrage PXE.

Remarque – Le présent guide ne comporte pas d'informations sur la configuration et le déploiement d'un environnement réseau RIS. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la documentation de Microsoft sur le déploiement et l'utilisation des services RIS.

- 2. Mettez hors tension le serveur, puis remettez-le sous tension, par exemple :
 - À partir de l'interface Web d'ILOM, sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans l'onglet Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).
 - À partir du serveur local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre sous tension.
 - Dans la CLI d'ILOM sur le processeur de service du serveur, entrez : reset /SYS
 - Dans la CLI d'ILOM sur un module CMM, entrez : reset /CH/BLn/SYS

où n est le numéro d'emplacement du module serveur dans le châssis. L'écran BIOS apparaît.



Remarque – Les événements suivants se produisent très vite ; en conséquence, une concentration particulière est requise pour les étapes suivantes. Surveillez les messages avec attention car ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

3. Appuyez sur F8 pour définir un périphérique de démarrage temporaire.

Le menu Please Select Boot Device (Sélectionnez un périphérique de démarrage) s'affiche.

4. Dans le menu Please Select Boot Device (Sélectionnez un périphérique de démarrage), sélectionnez le périphérique de démarrage de l'installation PXE, puis appuyez sur Entrée.

Le périphérique de démarrage PXE est le port réseau physique configuré pour communiquer avec votre serveur d'installation réseau.

Remarque – Sachez que les options répertoriées dans la capture d'écran du menu Select Boot Device suivant peuvent différer de celles présentées dans votre propre menu.



La boîte de dialogue Boot Agent (Agent de démarrage) s'affiche.

Intel(R) Boot Agent GE v1.3.24 Copyright (C) 1997-2008, Intel Corporation Intel(R) Boot Agent PXE Base Code (PXE-2.1 build 086) Copyright (C) 1997-2007, Intel Corporation CLIENT MAC ADDR: 00 14 4F CA 5F 81 GUID: 080020FF FFFF FFFF FFFF 00144FCA5F82 CLIENT IP: 172.20.103.132 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 172.20.103.254 Downloaded WDSNBP... Architecture: x64 Contacting Server: 172.20.103.99. TFTP Download: bootxx64\pxeboot.com Press F12 for network service boot

5. Dans cette dernière, appuyez sur F12 pour un périphérique de service réseau.

L'assistant Welcome to Client Installation (Bienvenue à l'installation du client) s'ouvre.



6. Dans ce dernier, appuyez sur Entrée pour continuer.

Le client

Une boîte de dialogue d'ouverture de session vous invite à entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe et un nom de domaine.



7. Dans cette dernière, entrez les informations demandées, puis appuyez sur Entrée.

La boîte de dialogue Windows Server 2003 version s'ouvre.

8. Dans cette dernière, sélectionnez la version (32 ou 64 bits) que vous installez, puis appuyez sur Entrée.

La boîte de dialogue de la plate-forme du système Windows Server 2003 s'ouvre.



9. Dans cette dernière, sélectionnez l'option de SE appropriée, puis appuyez sur Entrée.

Remarque – La boîte de dialogue de sélection du SE identifie les noms des images de SE disponibles que vous pouvez installer à partir de votre serveur RIS. La boîte de dialogue de sélection du SE qui s'ouvrira sur votre serveur RIS répertoriera des options différentes de celles figurant dans la capture d'écran ci-dessous.

Une boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre.

10. Dans cette dernière, appuyez sur Entrée pour poursuivre.

La boîte de dialogue Installation Information (Informations d'installation) s'affiche.

11. Dans cette dernière, appuyez sur Entrée pour poursuivre.

La boîte de dialogue Administrator Password (Mot de passe de l'administrateur) s'affiche.

- 12. Dans cette dernière, procédez comme suit :
 - a. Définissez un mot de passe d'administrateur du SE, appuyez sur Entrée.

Remarque – Sachez que ce mot de passe est affecté à la cible d'installation du SE.

Vous serez invité à confirmer le mot de passe.

b. Dans la boîte de dialogue Administrator Password Confirmation (Confirmation du mot de passe de l'administrateur), retapez le mot de passe et appuyez sur Entrée.

L'installation de Windows démarre, et un message s'ouvre pour vous informer que le programme d'installation formate la partition.

	Please wait while Setup formats the partition
C :	Partition1 [New (Raw)] 20002 MB (20002 MB free)
	on 76317 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on 1si_sas [MBR].
Se	tup is formatting
	20%

13. Passez à la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Installation du système d'exploitation Windows Server 2008

Ce chapitre fournit des informations sur l'installation du système d'exploitation (SE) Windows Server 2008.

Remarque – Si vous envisagez de créer un ensemble RAID sur votre disque, la procédure recommandée consiste à créer un RAID matériel avant d'installer le SE. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au *Sun Disk Management Overview For x64 Sun Fire and Sun Blade Series Servers* (820-6350).

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- Liste des tâches d'installation de Windows Server 2008, page 48
- Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant, page 49
- Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE, page 55

Liste des tâches d'installation de Windows Server 2008

Reportez-vous au TABLEAU 3-1, lequel présente le processus d'installation sous la forme d'une séquence de tâches. Le tableau identifie les tâches requises, les décrit et fournit des liens pointant vers les instructions à suivre pour effectuer ces tâches.

étape	Tâche	Description	Rubriques pertinentes
1	Passez en revue les conditions requises préalables à l'installation.	Vérifiez que toutes les conditions requises applicables sont remplies avant d'installer un système d'exploitation sur votre serveur.	• TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE, page 4
2	Choisissez une méthode d'installation.	Passez en revue et sélectionnez une méthode d'installation répondant spécifiquement aux besoins de votre infrastructure.	• Méthodes d'installation, page 7
3	Assurez-vous que les paramètres par défaut usine du BIOS sont définis.	Vérifiez que les paramètres par défaut usine du BIOS sont définis avant d'effectuer l'installation du système d'exploitation.	• Vérification des paramètres du BIOS pour les nouvelles installations, page 12
4	Préparez le média d'installation de Windows.	Le système d'exploitation Windows est fourni avec les CD et DVD et la documentation nécessaires à son installation.	 Vous pouvez télécharger ou commander le média d'installation de Windows Server 2003 sur le site Web suivant : http://www.microsoft.co m.

TABLEAU 3-1 Liste des tâches d'installation de Windows Server 2008

étape	Tâche	Description	Rubriques pertinentes
5	Effectuez l'installation du SE Windows 2008.	Suivez les instructions données dans ce chapitre pour installer le système d'exploitation Windows 2008.	 Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant, page 49 Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE, page 55
6	Si nécessaire, installez les pilotes et les logiciels supplémentaires après l'installation initiale.	Si nécessaire, installez les pilotes spécifiques au serveur et les logiciels supplémentaires pour le serveur.	• Tâches postérieures à l'installation, page 59
9	Activez la fonctionnalité Wake On LAN, le cas échéant.	Si nécessaire, vous pouvez activer WOL pour ce serveur.	• Tâches postérieures à l'installation, page 59

TABLEAU 3-1 Liste des tâches d'installation de Windows Server 2008 (suite)

Remarque – Cette section ne présente pas l'intégralité du processus d'installation du système d'exploitation Microsoft Windows. Cette section vous guide à travers les étapes nécessaires pour démarrer le média Windows Server 2003, installer les pilotes (le cas échéant) au démarrage et partitionner le disque. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la documentation produit Windows 2008 de Microsoft à l'adresse suivante :http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/product-documentation.aspx.

Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant

La procédure suivante explique comment lancer le processus d'installation du système d'exploitation Windows Server 2008 depuis un média local ou distant. Il est entendu que vous démarrez le média d'installation Windows depuis l'une des sources suivantes :

- CD-ROM ou DVD-ROM de Windows (CD/DVD interne ou externe)
- Image ISO du DVD de Windows 2008 (référentiel réseau)

Remarque – Si vous démarrez le média d'installation depuis un environnement PXE, reportez-vous à la section Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE, page 55 pour prendre connaissance des instructions.

Avant de commencer

Avant d'effectuer l'installation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

- Toutes les conditions requises préalables à l'installation du système d'exploitation doivent avoir été mises en œuvre. Pour en savoir plus sur ces conditions, reportez-vous au tableau TABLEAU 1-2 Conditions requises préalables à l'installation du SE, page 4.
- Vous devez avoir choisi une méthode d'installation (par exemple : média de démarrage et cible d'installation) avant de procéder à l'installation. Pour plus d'informations sur ces conditions préalables à l'installation, reportez-vous à la section Méthodes d'installation, page 7.

Une fois la procédure effectuée, vous aurez peut-être besoin d'effectuer les tâches postérieures à l'installation, décrites dans la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Installation de Windows Server 2008 à l'aide d'un média local ou distant

1. Assurez-vous que le média d'installation est disponible pour être démarré.

Exemple :

- À partir d'un CD/DVD de distribution. Insérez le média Windows 2008 (CD-ROM numéro 1 ou le DVD) dans le lecteur de CD/DVD-ROM USB local ou distant.
- À partir d'une image ISO. Assurez-vous que les images ISO sont disponibles et que l'application ILOM Remote Console connaît l'emplacement de la première image ISO.

Pour plus d'informations sur la configuration du média d'installation, reportezvous au TABLEAU 1-4 Options de média de démarrage pour réaliser l'installation du SE, page 9.

2. Mettez hors tension le serveur, puis de nouveau sous tension.

Exemple :

■ À partir de l'interface Web d'ILOM, sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans l'onglet Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).

- À partir du serveur local, appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour remettre le serveur sous tension.
- Dans la CLI d'ILOM sur le processeur de service du serveur, entrez : reset /sys
- Dans la CLI d'ILOM sur un module CMM, entrez : reset /CH/BLn/SYS où n est le numéro d'emplacement du module serveur dans le châssis.

L'écran BIOS apparaît.

3. Lorsque le message Press F8 for BSS (Appuyez sur la touche F8 pour BBS) s'affiche dans l'écran de l'auto-test d'allumage BIOS, appuyez sur la touche F8 pour sélectionner un périphérique de démarrage.

La boîte de dialogue Boot Device (Périphérique de démarrage) s'affiche.

Remarque – L'écran qui s'affiche durant votre installation sera peut-être différent selon le type de contrôleur de disque installé dans votre serveur.



4. Dans le menu Boot Device, sélectionnez un élément de menu en fonction de la méthode d'installation depuis un média que vous avez choisi d'utiliser et appuyez sur Entrée.

Exemple :

- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode d'installation locale de Windows, sélectionnez CD/DVDW.
- Si vous avez choisi d'utiliser la méthode d'installation via Sun ILOM Remote Console, sélectionnez AMI Virtual CDROM.

5. Lorsque l'invite "Press any key to boot from CD " (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD-ROM) s'affiche, appuyez rapidement sur n'importe quelle touche de votre clavier.

L'assistant d'installation de Windows s'ouvre.

Poursuivez dans cet assistant jusqu'à ce que la boîte de dialogue Installation Type (Type d'installation) s'affiche.

6. Dans cette dernière, cliquez sur Custom (advanced) (Personnalisée (avancée)).

灯 Install W	ndows		2
Which ty	pe of installation do you want?		
1	Upgrade Keep your files, settings, and programs and upgrade Windows. Be sure to back up your files before upgrading.		
	Custom (advanced) Install a clean copy of Windows, select where you want to install it, to diska and partitions. This option does not keep your files, settings, and programs.	or make changes	
<u>H</u> elp me de	cide		
- To upgrade r	e start the installation from Windows.		

La boîte de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Où souhaitez-vous installer Windows) s'ouvre.

Interior	Total Size	Free Space Type
Disk 0 Unallocated Space	68.3 GB	68.3 GB
» Befresh		Drive options (<u>a</u> dvanced)

7. Dans cette dernière, procédez de l'une des manières suivantes :

- Si vous ne souhaitez pas remplacer les informations de partition par défaut de Windows, cliquez sur Next (Suivant) et passez à l'étape 9.
- Dans le cas contraire, cliquez sur l'option Driver Options (advanced) (Options de pilote (avancé)) et passez à l'étape 8.



Attention – Le formatage ou le repartitionnement d'une partition préexistante détruit l'ensemble des données contenues dans cette partition.

La boîte de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Où souhaitez-vous installer Windows) s'ouvre.

Name		Total Size	Free Space	Туре
🧼 Disk 0	Unallocated Space	136.7 GB	136.7 GB	
* <u>R</u> efresh	Delete	Eormat	<mark>₩</mark> Ne <u>w</u>	

- 8. Dans cette dernière, procédez de l'une des manières suivantes :
 - a. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer la partition existante. Une fenêtre de confirmation s'ouvre.
 - b. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression de la partition.
 - c. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer la partition.
 - d. Modifiez les paramètres de taille de la partition, puis cliquez sur Apply (Appliquer).

La partition est créée.

e. Cliquez sur Next pour passer à l'étape suivante.

L'installation de Windows démarre.

Le serveur redémarre plusieurs fois durant le processus d'installation. Ce processus peut prendre quelques minutes.

- 9. Lorsque l'installation de Windows est terminée, Windows démarre et vous invite à modifier le mot de passe utilisateur.
- 10. Dans la boîte de dialogue du mot de passe utilisateur, cliquez sur OK pour configurer le compte de connexion utilisateur initial.

Remarque – Windows Server 2008 applique des modèles de mot de passe plus complexe pour les comptes utilisateur. Les normes de mot de passe prévoient des restrictions sur la longueur, la complexité et l'historique. Pour plus de détails, cliquez sur le lien Accessibility dans la page de création de compte.

Une fois le compte utilisateur initial créé, le bureau Windows Server 2008 apparaît.

11. Passez à la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE

Cette section décrit les informations initiales dont vous avez besoin pour installer le logiciel du système d'exploitation Windows Server 2008 sur un réseau PXE établi, au moyen d'une image WDS que le client se procure.

Voici les sujets abordés dans cette section :

- Avant de commencer, page 55
- Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE, page 56

La procédure présentée dans cette section documente les étapes initiales permettant d'installer Windows 2008 sur le réseau au moyen d'une image WDS. Plus précisément, elle explique comment sélectionner la carte d'interface réseau PXE du serveur qui communiquera avec votre serveur d'installation WDS. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une image WDS pour installer le système d'exploitation Windows Server 2008, reportez-vous à la documentation sur le déploiement Windows de Microsoft.

Une fois la procédure effectuée, vous aurez peut-être besoin d'effectuer les tâches postérieures à l'installation, décrites dans la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Avant de commencer

- Pour utiliser PXE afin de démarrer le média d'installation sur le réseau, vous devez :
 - configurer le réseau (NFS, FTP, HTTP) pour exporter l'arborescence d'installation ;
 - configurer, sur le serveur TFTP, les fichiers nécessaires au démarrage PXE ;
 - configurer l'adresse MAC du port réseau du serveur Sun pour un démarrage depuis la configuration PXE ;
 - configurer DHCP.
- Si vous recourez à une image WIM pour réaliser l'installation, vous devez :
 - créer l'image de l'installation WIM.

Suivez les instructions de l'installation WIM données dans la documentation Windows Server 2008.

 Ajoutez les pilotes de périphérique système requis à l'image d'installation WIM.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'Annexe A Incorporation de pilotes du serveur Sun Blade dans des images WIM ou RIS, page 73.

Procurez-vous le mot de passe de l'administrateur WIM.

Installation de Windows Server 2008 à partir d'un environnement réseau PXE

1. Réinitialisez le serveur ou mettez-le sous tension, par exemple :

 À partir de l'interface Web d'ILOM, sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans l'onglet Remote Power Control (Contrôle à distance de l'alimentation).

ou

 Appuyez (pendant une seconde environ) sur le bouton d'alimentation situé sur le panneau avant pour mettre hors tension le serveur, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre sous tension.

L'écran BIOS apparaît.

Remarque – Les événements suivants se produisent très vite ; en conséquence, une concentration particulière est requise pour les étapes suivantes. Surveillez les messages avec attention car ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

2. Appuyez sur F8 pour définir un périphérique de démarrage temporaire.

Le menu Please Select Boot Device (Sélectionnez un périphérique de démarrage) s'affiche.

3. Dans le menu Please Select Boot Device (Sélectionnez un périphérique de démarrage), sélectionnez le périphérique de démarrage de l'installation PXE, puis appuyez sur Entrée.

Le périphérique de démarrage PXE est le port réseau physique configuré pour communiquer avec votre serveur d'installation réseau.

Please select boot device:
USB:Port1:AMI Virtual CDROM USB:Port0:AMI Virtual Floppy RAID:REM0:ASR-5445 PCI-E RAID Controller #0 PXF:TRA GF Slot 1F01 #1324
PXE:IBA GE Slot 1F00 v1324
↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

La boîte de dialogue Boot Agent (Agent de démarrage) s'affiche.

4. Dans cette dernière, appuyez sur F12 pour un périphérique de service réseau.

Intel(R) Boot Agent PXE Base Code (PXE-2.1 build 086) Copyright (C) 1997-2007, Intel Corporation
CLIENT MAC ADDR: 00 14 4F CA 5F 81 GUID: 080020FF FFFF FFFF FFFF 00144FCA5F82 CLIENT IP: 172.20.103.132 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 172.20.103.254
Downloaded WDSNBP
Architecture: x64 Contacting Server: 172.20.103.99. IFTP Download: boot\x64\pxeboot.com
Press F12 for network service boot

- 5. Poursuivez l'installation réseau WDS de Windows Server 2008. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la documentation produit sur le déploiement de Windows fournie par Microsoft.
- 6. Passez à la section Tâches postérieures à l'installation, page 59.

Tâches postérieures à l'installation

Après avoir terminé l'installation de Windows Server et redémarré le système d'exploitation, il convient de passer en revue les tâches post-installation suivantes et, si nécessaire, d'effectuer celles requises pour votre système.

- Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60
- Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61
- Installation du logiciel supplémentaire, page 65
- Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2, page 69
- Activation de la prise en charge pour Wake On Lan, page 70
- Configuration de la prise en charge du module TPM, page 71

Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur

Cette section vous indique comment télécharger les packages de pilotes spécifiques à votre serveur et requis pour les installations de Windows Server.

Remarque – Le DVD Tools & Drivers de Sun Blade X6270 contient tous les pilotes spécifiques aux serveurs requis pour les installations de Windows Server. Si vous utilisez le CD Tools & Drivers, vous pouvez ignorer cette section et passez à l'Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61. Vous pouvez également obtenir la dernière version du DVD Tools & Drivers pour le module serveur Sun Blade X6270 en téléchargeant son image mise à jour, depuis la page Web :http://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp.

Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur

1. Téléchargez les pilotes correspondant au module serveur Sun Blade X6270 à l'adresse suivante :

http ://www.sun.com/servers/blades/downloads.jsp.

- 2. Choisissez l'une des options de téléchargement suivantes :
 - Si vous installez les pilotes à l'aide d'un média, téléchargez Windows.zip dans un emplacement du disque dur ou sur un média auquel vous pourrez accéder lors de l'installation. Extrayez les sous-packages de Windows.zip suivants :
 - FloppyPack_x_x_z.zip pour l'installation de Windows Server 2003 : contient les pilotes SATA Intel, RAID SAS/SATA LSI, RAID SAS/SATA Sun StorageTek, les pilotes SAN QLogic et SAN Emulex. Le contenu du fichier zip est utilisé pour créer un média de pilotes dans le cadre de l'installation de Windows Server 2003.
 - InstallPack_x_x_exe pour les installations de Windows Server 2003 et 2008 : contient un programme permettant d'installer tous les pilotes de périphériques spécifiques aux serveurs, postérieurement à l'installation de Windows Server 2003 ou 2008. Vous utiliserez ce fichier pour installer tous les pilotes spécifiques aux serveurs durant la phase post-installation.

- DriverPack_x_x_x.zip pour les utilisateurs ayant une expérience étendue des images RIS ou WIM de Windows Server uniquement : contient un fichier archive des pilotes spécifiques au serveur pour Windows Server, version anglaise. Vous pouvez utiliser le contenu du fichier .zip si vous souhaitez incorporer les pilotes de serveur Sun dans une image RIS ou WIM. Pour prendre connaissance des instructions, reportez-vous à l'annexe A.
- OptPack_x_x_x.zip pour les utilisateurs ayant une expérience étendue de l'environnement PXE uniquement : contient un fichier archive de logiciels supplémentaires. Téléchargez ce fichier .zip si vous souhaitez incorporer les logiciels supplémentaires dans le cadre d'une installation PXE.
- Si vous installez Windows Server 2003 à l'aide d'un serveur PXE (installation avancée), extrayez le contenu du fichier DriverPack_x_x_s.zip sur le serveur PXE.

Remarque – Le numéro _*x*_*x*_*x* identifie la version du package (par exemple, FloppyPack_1_1_4.zip).

3. Passez à la section Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61.

Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur

Sun fournit un assistant pour installer les pilotes spécifiques au serveur Sun, ainsi que des logiciels supplémentaires. Les pilotes permettent de prendre en charge les périphériques facultatifs que vous avez déjà ajoutés au serveur lorsque vous avez finalisé l'installation du matériel ou que vous ajouterez ultérieurement.

Vous pouvez lancer l'assistant Sun Server Installation Package (Package d'installation du serveur Sun) en suivant l'une des procédures ci-après :

- Depuis le menu principal du CD Tools & Drivers de votre serveur ou
- Depuis le fichier exécutable InstallPack_x_x_x.exe

Remarque – L'utilisation d'un fichier InstallPack x_x . exe récemment téléchargé pour mettre à jour les pilotes garantit la mise à jour des pilotes vers les dernières versions disponibles.



- 1. Lancez le logiciel Sun Installation Package (Package d'installation Sun Fire) à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Insérez le CD Tools and Drivers dans l'unité de CD/DVD du serveur.

Le CD se lancera automatiquement.

Dans le menu principal, sélectionnez Install Drivers and Supplemental Software (Installer les pilotes et le logiciel supplémentaire).

Ou

■ Si vous avez téléchargé le fichier InstallPack_x_x.exe depuis le site de téléchargement de Sun, assurez-vous qu'il a été copié dans un disque local sur le serveur, puis exécutez l'application InstallPack_x_x.exe.

La boîte de dialogue Sun Server Installation Package (présentée ci-dessous) s'ouvre.



2. Dans la boîte de dialogue Install Pack (Pack d'installation), cliquez sur Next (Suivant) pour accepter les éléments d'installation par défaut.

Remarque – Vous devez toujours sélectionner l'option "platform-specific drivers" (pilotes spécifiques à la plate-forme) pour garantir que les versions les plus récentes des pilotes sont installées.

La boîte de dialogue Install Pack Notice (Avis du pack d'installation) s'affiche.


3. Dans cette boîte de dialogue, prenez connaissance du message, puis cliquez sur Next (Suivant).

La boîte de dialogue Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard (Assistant de création de disque de pilote de stockage) s'ouvre.

Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard	
Welcome to the Sun Blade X6270 Mass-Storage Driver Disk Creation Wizard	Sun.
This wizard will guide you through the steps required to create Wine Storage Driver floppy disk(s).	dows Server 2003 Mass-
Cancel	Back Next >

4. Dans cet assistant, cliquez sur Next (Suivant).

La page End User License Agreement (Contrat de licence de l'utilisateur final) s'affiche.

5. Dans la page End User Licence Agreement (Contrat de licence de l'utilisateur final), sélectionnez "I accept this agreement" (J'accepte ce contrat), puis cliquez sur Next (Suivant).

Les pilotes spécifiques à la plate-forme sont installés. Une coche verte vérifie que chaque pilote a été correctement installé.

	You have finished i platform specific d	installing the rivers.
200	The drivers were successfully in device came with your software, computer. If your device came v first. The changes will not take effect	stalled on this computer! If a you can now connect it to this with instructions, please read them until you restart your computer.
	Driver Name	Status
	ASPEED (ASTGraphics) LSI Corporation System (LSI Corporation (LSI_SA LSI Corporation (LSI_SA	Device Updated Ready to use Ready to use
	< <u>B</u> ack	Finish Cancel

6. Dans la boîte de dialogue Driver Installation Pack (Pack d'installation des pilotes), cliquez sur Finish (Terminer).

La boîte de dialogue System Settings Change (Modification des paramètres système) s'affiche.

System 9	Settings Change
?	You must restart your computer before the new settings will take effect. Do you want to restart your computer now?
	<u>Yes</u>

Remarque – Si vous envisagez d'installer un logiciel supplémentaire (fortement recommandé), ne redémarrez pas votre système à ce stade. Une fois le logiciel supplémentaire installé, vous serez invité à redémarrer le système.

- 7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez accepté les paramètres d'installation par défaut à l'étape 2, cliquez sur No (Non) pour passer à l'étape Installation du logiciel supplémentaire, page 65.
 - Si vous n'installez pas le logiciel supplémentaire, cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer l'ordinateur.

Installation du logiciel supplémentaire

Le TABLEAU 4-1 identifie les composants logiciels supplémentaires disponibles pour votre serveur.

Dans l'assistant d'installation des logiciels supplémentaires, vous pouvez choisir d'installer tous les logiciels (répertoriés dans le TABLEAU 4-1) sur votre système en choisissant une installation **standard (Typical)**. Vous pouvez également sélectionner chaque logiciel supplémentaire séparément (répertoriés dans le TABLEAU 4-1) en choisissant une installation **personnalisée (Custom)**. Pour savoir comment installer les logiciels supplémentaires, reportez-vous à la procédure Installation des logiciels supplémentaires, page 67.

TABLEAU 4-1 Logiciels supplémentaires du pack d'installation

Composants logiciels supplémentaires disponibles	Disponible pour Windows 2003	Disponible pour Windows 2008	Serveurs équipés du contrôleur RAID intégré LSI	Serveurs équipés du contrôleur RAID intégré Adaptec	Serveurs équipés du contrôleur de disque intégré Intel
LSI MegaRAID Storage Manager Permet de configurer, contrôler et gérer la fonctionnalité RAID sur un HBA interne RAID SAS.	Oui	Oui	Typical (Classique)	S/O	S/O
Sun STK RAID Manager Permet de configurer, d'administrer et de gérer la fonctionnalité RAID sur le contrôleur RAID intégré Adaptec SG- XPCIESAS-R-IN. Pour plus d'informations sur Sun STK RAID Manager, reportez-vous au site Web de la documentation Sun, à l'adresse suivante : http://docs.sun.com/app/docs /coll/dsk-cntrl	Oui	Oui	S/O	Typical (Classique)	S/O

TABLEAU 4-1 Logiciels supplémentaires du pack d'installation (suite)

Composante logiciale supplémentaires	Disponible pour Windows 2003	Disponible pour Windows 2008	Serveurs équipés du contrôleur BAID intégré	Serveurs équipés du contrôleur BAID intégré	Serveurs équipés du contrôleur de
disponibles			LSI	Adaptec	Intel
Utilitaire de ligne de commande IPMItool	Oui	Oui	Typical (Classique)	Typical (Classique)	Typical (Classique)
Lit le référentiel des données des capteurs (SDR) et affiche les valeurs des capteurs, le journal SEL (System Event Log) et les informations d'inventaire des unités remplaçables sur site (FRU) ; permet également de récupérer et de définir les paramètres de configuration du réseau local et d'exécuter les opérations de contrôle de l'alimentation du châssis via le BMC (également appelé processeur de service).					
Pilote IPMI System Management* (Sun Microsystems) Pilote Windows qui lit le référentiel	Oui pour Versions autres que	No	Typical (Classique)	Typical (Classique)	Typical (Classique)
des données des capteurs (SDR) et affiche les valeurs des capteurs, le journal SEL (System Event Log) et les informations d'inventaire des unités remplaçables sur site (FRU).	R2 SP2 uniquement				
Ce pilote est disponible sur le média Install Pack uniquement.					
Remarque - Ce logiciel supplémentaire s'applique à Windows Server 2003 SP2 uniquement.					
Pour utiliser le pilote Microsoft Inbox avec Windows 2003 R2 SP2, il convient d'installer le pilote et de le configurer. Pour savoir comment configurer le pilote, reportez-vous à la procédure Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2, page 69.					
Intel NIC Teaming Permet de regrouper en un pool de ports physiques appelé "interface virtuelle" plusieurs interfaces réseau sur un serveur.	Oui	Oui	Typical (Classique)	Typical (Classique)	Typical (Classique)

▼ Installation des logiciels supplémentaires

Remarque – Si vous avez déjà installé le logiciel supplémentaire, il ne sera pas nécessairement réinstallé si vous réexécutez l'installation. Cela peut se traduire par la suppression des composants. Lors de l'installation du logiciel supplémentaire, examinez attentivement les boîtes de dialogue pour effectuer correctement les opérations souhaitées.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous n'avez pas sélectionné Supplemental Software (Logiciels supplémentaires) dans la procédure Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61, revenez-y et lancez-la de nouveau mais cette fois en acceptant les paramètres par défaut à l'étape 2 (la valeur par défaut étant d'installer les logiciels supplémentaires), puis sélectionnez No à l'étape 7.

La boîte de dialogue Supplemental Software (Logiciels supplémentaires) s'ouvre. Passez l'étape suivante.

 Si vous avez sélectionné Supplemental Software dans la boîte de dialogue Installation Package de l'étape 2 de Installation de pilotes de périphérique spécifiques au serveur, page 61 et que vous avez sélectionné No à l'étape 7, la boîte de dialogue des logiciels supplémentaires s'ouvre. Passez à l'étape suivante.



2. Dans la boîte de dialogue Install Pack Supplement Software (Logiciels supplémentaires du pack d'installation), cliquez sur Next (Suivant) pour accepter les paramètres d'installation Typical (Standard) ou sélectionnez Custom (Personnalisée) pour choisir les options que vous souhaitez installer (reportez-vous aux descriptions du TABLEAU 4-1).

L'assistant d'installation des composants vous guidera dans l'installation de chacun des composants logiciels supplémentaires sélectionnés.

- 3. Une fois le ou les logiciels supplémentaires installés, cliquez sur Finish (Terminer).
- 4. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boîte de dialogue System Settings Change (Modification des paramètres système) pour redémarrer votre système.

Si vous avez exécuté le logiciel Sun Server Installation Package depuis le CD Tools & Drivers, retirez maintenant le CD de votre système.

5. Si vous exécutez Windows Server 2003 R2 SP2 et que vous avez installé le logiciel supplémentaire IPMItool, vous devez configurer ce pilote avant de pouvoir exécuter l'utilitaire IPMItool.

Pour prendre connaissance des instructions, reportez-vous à la section Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2, page 69.

Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2

Si vous exécutez Windows Server 2003 R2 SP2 et que vous avez installé le pilote de logiciel supplémentaire pour l'utilitaire IPMItool, vous devez configurer ce pilote avant de pouvoir exécuter cet utilitaire.

Configuration du pilote IPMI System Management de Microsoft pour Windows Server 2003 R2 SP2

Suivez les étapes ci-après pour configurer le pilote IMPI sur le système d'exploitation Windows Server 2003 R2 SP2.

- 1. Sur votre système Windows Server 2003 R2 SP2, effectuez la procédure suivante pour configurer le pilote Microsoft IPMI System Management :
 - a. Dans le Panneau de configuration, ouvrez Ajout/Suppression de programmes.

La boîte de dialogue Add/Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes) s'affiche.

b. Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.

La boîte de dialogue Windows Components Wizard (Assistant de composants Windows) s'ouvre.

c. Sélectionnez le composant Outils de gestion et d'analyse, puis cliquez sur Détails.

La page Management and Monitoring Tools (Outils de gestion et de contrôle) s'ouvre.

- d. Dans cette page, effectuez l'une des procédures suivantes :
 - Si la case du sous-composant Select the Hardware Management (Sélectionnez la gestion du matériel) est déjà cochée, passez à l'étape 2.
 - Si elle ne l'est pas, cochez-la.

La boîte de dialogue d'avertissement « Pilotes tiers » s'affiche.

-- Dans la boîte de dialogue d'avertissement, cliquez sur OK.

La page Management and Monitoring Tools (Outils de gestion et de contrôle) s'ouvre.

e. Dans cette page, cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Windows Components Wizard (Assistant de composants Windows) s'ouvre.

- f. Dans l'assistant des composants Windows, cliquez sur Next (Suivant) pour installer le composant de gestion du matériel.
- 2. Instanciez le pilote IPMI System Management en suivant les étapes ci-dessous :
 - a. Dans la barre des tâches, cliquez sur Start (Démarrer), puis sur Run (Exécuter).

La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.

b. Dans la liste Ouvrir, tapez :

rund1132 ipmisetp.dll,AddTheDevice

c. Cliquez sur OK.

Le pilote IPMI System Management est instancié.

3. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Windows pour vérifier que le pilote de périphérique Microsoft Generic IPMPI existe dans la section System (Système).

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IPMItool, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Sun Integrated Lights Out Manager 2.0* (820-1188). Pour plus d'informations sur les commandes IPMItool standard, reportez-vous à la documentation suivante :

http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html

Activation de la prise en charge pour Wake On Lan

Après avoir installé le système d'exploitation, vous pouvez choisir d'activer l'option WOL (Wake On Lan) dans l'utilitaire BIOS Setup (Configuration du BIOS). Cette fonctionnalité vous permet de mettre sous tension le serveur depuis un autre emplacement sur le réseau. Pour connaître les conditions à mettre en œuvre afin d'activer l'option WOL, reportez-vous à la section "Wake On Lan – Remote Power On" (WOL - Mise sous tension à distance) du *Server Module Sun Blade X6270 Service Manual (Guide d'entretien du module serveur Sun Blade X6270)* (820-6178).

Configuration de la prise en charge du module TPM

Si vous envisagez d'utiliser le jeu de fonctionnalités du module TPM (Trusted Platform Module) fourni dans Windows 2003 et 2008, vous devez configurer le module serveur Sun Blade X6270 de sorte qu'il le prenne en charge. Pour savoir comment configurer la prise en charge du module TPM, reportez-vous à la section correspondante dans le *Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270*.

Remarque – Le module TPM vous permet d'administrer le matériel de sécurité TPM sur votre serveur. Pour plus d'informations sur l'implémentation de ce jeu de fonctionnalités, reportez-vous à la documentation Windows Trusted Platform Module Management (Gestion du module TPM Windows) fournie par Microsoft.

Incorporation de pilotes du serveur Sun Blade dans des images WIM ou RIS

Cette annexe s'adresse aux administrateurs système expérimentés qui ont besoin d'incorporer des pilotes spécifiques à un serveur dans une image WIM (Windows Imaging Format) ou RIS (Remote Installation Services).

Les fichiers WIM sont installés avec les services de déploiement Windows (WDS, Windows Deployment Services). Vous pouvez déployer des images RIS à l'aide des services WDS en mode héritage ou au moyen des services RIS. Pour plus d'informations sur les services WDS ou RIS, reportez-vous à la documentation Microsoft.

Cette annexe comprend les sections suivantes :

- Définition des pilotes requis, page 74
- Ajout de pilotes à une image WIM, page 75
- Ajout de pilotes à une image RIS, page 78

Définition des pilotes requis

Les pilotes spécifiques aux serveurs à incorporer dans une image WIM ou RIS sont décrits dans le TABLEAU A-1.

TABLEAU A-1 Pilotes spécifiques à votre serveur requis pour les images WIM ou RIS

Inclus po Server 20	our Windows)03	Inclus pou Server 20	ur Windows 08
32 bits	64 bits	32 bits	64 bits
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui
	Inclus po Server 20 32 bits Oui Oui Oui Oui	Inclus pour Windows Server 200332 bits64 bitsOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui	Inclus pour Windows Inclus pour Server 200 32 bits 64 bits 32 bits Oui Oui Oui Oui Oui Oui

savoir comment configurer le module TPM, reportez-vous au Guide d'installation du module serveur Sun Blade X6270.

74 Guide d'installation du système d'exploitation Windows pour le module serveur Sun Blade X6270 • Mars 2009

Ajout de pilotes à une image WIM

Pour Windows Server 2003, il convient d'incorporer les pilotes des contrôleurs de disque LSI, Adaptec et Intel correspondant au système d'exploitation à installer. Pour Windows Server 2008, les pilotes des contrôleurs de disque LSI et Adaptec suffisent pour installer le système d'exploitation. Sun conseille la mise à jour des deux pilotes de contrôleur RAID pour activer toutes les fonctions de contrôle d'hôte de la fonctionnalité RAID du microprogramme.

Dans les procédures indiquées dans cette section, il est entendu que les services WDS sont actifs sur Windows Server 2003.

Avant de commencer

Avant de créer une image WIM, vous devez effectuer les tâches suivantes :

■ Localisez le fichier DriverPack_x_x_z.zip.

Vous pouvez vous procurer le fichierDriverPack_x_x_zip sur le CD/DVD Tools & Drivers ou le télécharger depuis le site de téléchargement de Sun. Pour prendre connaissance des instructions de téléchargement, reportez-vous à la section Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60.

▼ Procédure d'ajout de pilotes à l'image WIM

 Extrayez le contenu du fichier DriverPack_x_x_x.zip pour Windows Server 2008 sur un partage réseau (par exemple :\\votre_partage\ share\DriverPack), en vous assurant de conservant la structure du répertoire.

Remarque – En raison de problèmes possibles d'interaction entre les pilotes durant l'installation, après avoir extrait le fichier DriverPack_x_x_x.zip et si vous n'effectuez PAS l'installation sur le contrôleur ICH10 d'Intel, vous devez supprimer les répertoires i386\Intel\hba et amd64\Intel\hba.

- 2. Sélectionnez l'image de service à mettre à jour, puis exportez-la.
 - a. Cliquez sur Start (Démarrer), sélectionnez Administrative Tools (Outils d'administration), puis cliquez sur Windows Deployment Services.
 - b. Recherchez l'image à rendre disponible sur le serveur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis cliquez sur Disable (Désactiver).

- c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis sélectionnez Export Image (Exporter l'image). Pour exporter l'image vers l'emplacement de votre choix, suivez les instructions de l'assistant d'exportation.
- 3. Montez l'image Windows que vous venez d'exporter. Exemple :

imagex /mountrw C :\windows_distribution\sources\install.wim
1 C :\win_mount

La première image Windows du fichier <code>Install.wim</code> est montée sur <code>C</code> : wim mount.

4. À l'aide de Windows System Image Manager (SIM), créez un fichier réponse qui contient les chemins d'accès aux pilotes de périphérique que vous souhaitez installer.

Reportez-vous à la documentation Microsoft concernant le kit d'installation automatisée Windows (AIK) pour en savoir plus sur le démarrage de l'application Windows SIM.

- 5. Ajoutez le composant Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE au fichier réponse dans le pass offlineServicing.
- 6. Développez le nœud Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE dans le fichier réponse. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DevicePaths (Chemins d'accès au périphérique), puis sélectionnez Insert New PathAndCredentials (Insérer un nouveau chemin et de nouvelles informations d'identification).

Un nouvel élément de liste PathAndCredentials s'affiche.

7. Dans le composant Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE, définissez le chemin d'accès au dossier d'architecture dans le dossier DriverPack sur le partage réseau, ainsi que les informations d'identification utilisées pour accéder à ce partage.

Par exemple, le chemin d'accès et les informations d'identification correspondant à une image 64 bits pourraient être les suivants :

<Path>\\votre_partage\share\DriverPack\amd64</Path>

<Credentials>

<Domain>Mon_domaine</Domain>

<Username>Mon_nom_d'utilisateur</Username>

<Password>Mon_mot_de_passe</Password>

</Credentials>

8. Enregistrez le fichier réponse et quittez Windows SIM. Le fichier réponse devrait être similaire à l'exemple suivant. L'exemple suppose que l'architecture est du type 64 bits.

```
<?xml version="1.0" ?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" xmlns:wcm=
"http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State">
   <settings pass="offlineServicing">
      <component name="Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE"
processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS">
         <DriverPaths>
            <PathAndCredentials wcm:keyValue="1">
               <Path>>\\yourshare\share\DriverPack\amd64</Path>
               <Credentials>
                  <Domain>MyDomain</Domain>
                  <Username>MyUserName</Username>
                  <Password>MyPassword</Password>
               </Credentials>
            </PathAndCredentials>
         </DriverPaths>
      </component>
   </settings>
</unattend>
```

9. À l'aide du Package Manager, appliquez le fichier réponse d'installation sans supervision à l'image Windows montée. Définissez un emplacement pour le fichier journal à créer. Exemple :

```
pkgmgr /o :"C :\wim_mount\;C :\wim_mount\Windows" /n :"C :\
unattend.xml" /l :"C :\pkgmgrlogs\logfile.txt"
```

Les fichiers .inf référencés dans le chemin d'accès du fichier réponse sont ajoutés à l'image Windows. Un fichier journal est créé dans le répertoire C :\ Pkgmgrlogs\.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Package Manager, reportez-vous à la documentation du kit AIK de Windows.

10. Passez en revue le contenu du répertoire %WINDIR%\Inf\ dans l'image Windows montée pour vous assurer que les fichiers .inf ont bien été installés.

Les pilotes ajoutés à l'image Windows sont nommés oem*.inf. Cela vous permet de garantir l'attribution d'un nom unique à chaque nouveau pilote ajouté à l'ordinateur. Par exemple, les fichiers MyDriver1.inf et MyDriver2.inf sont renommés oem0.inf et oem1.inf.

11. Démontez le fichier .wim et validez les modifications. Exemple :

imagex /unmount /commit C :\wim_mount

- 12. Remplacez l'image de service et activez l'image.
 - a. Si les services WDS ne sont pas actifs, cliquez sur Start (Démarrer), sélectionnez Administrative Tools (Outils d'administration), puis cliquez sur Windows Deployment Services.
 - b. Recherchez l'image à rendre disponible sur le serveur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis sélectionnez Replace Image (Remplacer l'image). Pour remplacer l'image de service par l'image Windows qui a été mise à jour, suivez les instructions de l'assistant d'exportation.
 - c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image de service, puis sélectionnez Enable (Activer).

L'image de service est à présent disponible et tous les pilotes spécifiques au serveur sont ajoutés à l'image.

Ajout de pilotes à une image RIS

Pour une installation à distance de Windows Server 2003 à l'aide d'un serveur exécutant les services RIS de Windows, le pilote du contrôleur de stockage fourni avec Windows Server 2003 ne suffit pas pour installer le système d'exploitation. Sun conseille la mise à jour de l'image RIS en installant le pilote de stockage disponible dans le fichier DriverPack_x_x_t.zip.

Avant de commencer

Avant de créer une image RIS, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Les services d'installation à distance de Windows doivent être exécutés sur un serveur Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur les services RIS de Windows.
- Recherchez le fichier DriverPack_x_x_z.zip pour Windows Server 2003.

Vous pouvez vous procurer le fichierDriverPack_x_x.zip sur le CD/DVD Tools & Drivers ou le télécharger depuis le site de téléchargement de Sun. Pour prendre connaissance des instructions de téléchargement, reportez-vous à la section Téléchargement des pilotes spécifiques au serveur, page 60.

▼ Procédure d'ajout de pilotes à une image RIS

Dans la procédure suivante, %RIS_Image% fait référence au répertoire racine de votre image Windows sur le serveur RIS.

- 1. Créez les répertoires suivants dans %RIS_Image%:
 - \$OEM\$\textmode
 - \$OEM\$\\$\$OEMDIR
 - \$0EM\$\\$1\Sun\Drivers
- 2. Ensuite, extrayez le fichier DriverPack_x_x_x.zip vers un emplacement temporaire en vous assurant de conserver la structure du répertoire.
- 3. Mettez à jour %RIS_Image% en installant les pilotes spécifiques au serveur pour votre plate-forme Windows :
 - Pour 32 bits, copiez le contenu du dossier DriverPack\i386 dans le dossier %RIS_Image%\\$0EM\$\\$1\Sun\Drivers, en vous assurant de conserver la structure du répertoire.
 - Pour 64 bits, copiez le contenu du dossier DriverPack\amd64 dans le dossier %RIS_Image%\\$OEM\$\\$1\Sun\drivers, en vous assurant de conserver la structure du répertoire.
- 4. Mettez à jour le dossier %RIS_Image%\\$OEM\$\textmode en installant les pilotes de stockage de l'une des méthodes suivantes :
 - 1ère méthode :
 - a. À l'aide du CD/DVD Tools & Drivers, créez une disquette de pilote de stockage Windows 2003 pour Intel ICH10/LSI/SMI en faisant appel à l'utilitaire MKFLOPPY, comme indiqué dans la section Création d'une disquette pour des pilotes de périphérique, page 23.
 - b. Copiez le contenu de la disquette dans le dossier %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\ textmode.
 - 2ème méthode :
 - a. Copiez le dossier floppypack du CD/DVD Tools & Drivers dans le dossier %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
 - Pour LSI: \windows\w2k3\packages\ßoppypack\bles\LSI
 - Pour Sun StorageTek (Adaptec): \windows\w2k3\packages\ ßoppypack\Ples\SMI
 - Pour Intel ICH10: \windows\w2k3\packages\&oppypack\Ples\intel
- 5. Copiez le contenu du répertoire des pilotes de stockage approprié dans le dossier racine du dossier textmode.
 - Pour LSI :

- Si vous installez Windows 2003, 32 bits sur le contrôleur LSI, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\LSI\i386 dans % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
- Si vous installez Windows 2003, 64 bits sur le contrôleur LSI, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\LSI\amd64 dans % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
- Pour Sun StorageTek (Adaptec) :
 - Si vous installez Windows 2003, 32 bits sur le contrôleur Adaptec, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\smi\i386 dans % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
 - Si vous installez Windows 2003, 64 bits sur le contrôleur Adaptec, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\smi\amd64 dans % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
- Pour Intel ICH10:
 - Si vous installez Windows 2003, 32 bits sur le contrôleur ICH10, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\intel\i386 dans
 % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
 - Si vous installez Windows 2003, 64 bits sur le contrôleur ICH10, copiez le contenu de %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode\intel\amd64 dans % %RIS_Image%\\$%\\$OEM\$\textmode.
- 6. Créez un fichier réponse en suivant la méthode décrite dans l'article Microsoft TechNet "Creating an Answer File with Setup Manager" (Création d'un fichier réponse avec Setup Manager).

Cet article est disponible à l'adresse suivante :

```
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/7842163
0-6fcc-4604-a888-bd9c84244a5b1033.mspx
```

- 7. Modifiez le fichier .sif pour votre solution de stockage, tel qu'indiqué dans l'un des tableaux suivants, puis passez à l'étape 8 :
 - Pour les serveurs équipés du contrôleur RAID intégré LSI, reportez-vous au TABLEAU A-2.
 - Pour les serveurs équipés du contrôleur RAID intégré Adaptec, reportez-vous au TABLEAU A-3.
 - Pour les serveurs équipés du contrôleur de disque intégré Intel, reportez-vous au TABLEAU A-4.

Remarque – Par souci de compréhension, les informations OemPnpDriversPath sont présentées sur plusieurs lignes, mais elles doivent être saisies sur une seule. Les trois pilotes répertoriés dans MassStorageDrivers ont été présentés sur plusieurs lignes, mais chaque pilote "description de pilote" = OEM) doit être répertorié sur une ligne distincte. En raison de problèmes d'interaction possibles entre les pilotes, saisissez uniquement le chemin d'accès Sun\Drivers\intel\hba dans l'entrée OemPnPDriversPath si vous effectuez l'installation sur le contrôleur Intel ICH10. Si vous l'effectuez sur un contrôleur RAID Sun StorageTek (Adaptec) ou LSI, installez le pilote Intel ICH10 manuellement, une fois l'installation initiale terminée. Le pilote sera stocké dans le répertoire Sun\Drivers\intel\hba à la racine de votre disque d'installation.

Windows Server 2003 32 bits	Windows Server 2003 64 bits
[Unattended]	[Unattended]
OemPreinstall = yes	OemPreinstall = yes
<pre>OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;\Sun\ Drivers\ELsi;\Sun\Drivers\smi"</pre>	OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;\Sun\ Drivers€Lsi\Sun\Drivers\smi"
[MassStorageDrivers]	[MassStorageDrivers]
"Pilote SAS MPT Logic Fusion LSI (32 bits)" = OEM	"Pilote SAS MPT Logic Fusion LSI (64 bits)" = OEM
[OEMBootFiles]	[OEMBootFiles]
txtsetup.oem	txtsetup.oem
disk4.tag	disk4.tag
lsi_sas.inf	lsi_sas.inf
lsi_sas.sys	lsi_sas.sys
lsinodrv.inf	lsinodrv.inf
s2k332.cat	s2k3amd64.cat

TABLEAU A-2 Modifications du fichier .sif pour les serveurs équipés du contrôleur RAID intégré LSI

Windows Server 2003 32 bits	Windows Server 2003 64 bits
[Unattended]	[Unattended]
OemPreinstall = yes	OemPreinstall = yes
OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;\Sun\ Drivers\€Lsi;\Sun\Drivers\smi"	<pre>OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;\Sun\ Drivers\ELsi;Sun\Drivers\smi"</pre>
[MassStorageDrivers]	[MassStorageDrivers]
"Pilote de contrôleur RAID SAS/SATA II Adaptec (32 bits)" = OEM	"Pilote de contrôleur RAID SAS/SATA II Adaptec (64 bits)" = OEM
[OEMBootFiles]	[OEMBootFiles]
txtsetup.oem	txtsetup.oem
disk4.tag	disk4.tag
adpenc.cat	adpenc.cat
adpenc.sys	adpenc.sys
arcsas.cat	arcsas.cat
arcsas.sys	arcsas.sys
arcsas.inf	arcsas.inf
raiddisk1	raiddisk1

TABLEAU A-3 Modifications du fichier .sif pour les serveurs équipés du contrôleur RAID intégré Adaptec

Windows Server 2003 32 bits	Windows Server 2003 64 bits
[Unattended]	[Unattended]
OemPreinstall = yes	OemPreinstall = yes
<pre>OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;Sun\ Drivers\intel\hba;\Sun\Drivers\€Lsi;\ Sun\Drivers\smi"</pre>	<pre>OemPnPDriversPath = "\Sun\Drivers\ast;\ Sun\Drivers\emulex;\Sun\Drivers\qlogic;\ Sun\Drivers\infineon;\Sun\Drivers\intel\ chipset;\Sun\Drivers\intel\nic;Sun\ Drivers\intel\hba;\Sun\Drivers\€Lsi;\Sun\ Drivers\smi"</pre>
[MassStorageDrivers]	[MassStorageDrivers]
"Pilote d'Intel Matrix Storage Manager (32 bits)" = OEM	"Pilote d'Intel Matrix Storage Manager (64 bits)" = OEM
[OEMBootFiles]	[OEMBootFiles]
txtsetup.oem	txtsetup.oem
disk4.tag	disk4.tag
iaAHCI.inf	iaAHCI.inf
iaAHCI.sys	iaAHCI.sys
iaStor.inf	iaStor.inf
iaStor.sys	iaStor.sys
iaStor.cat	iaStor.cat

TABLEAU A-4 Modifications du fichier .sif pour les serveurs équipés du contrôleur de disque intégré Intel

8. Ajoutez les pilotes Ethernet d'Intel à votre image RIS.

- Pour des périphériques Gigabit Ethernet 82575EB d'Intel, 32 bits :
 - i. Extrayez le fichier inf de %RIS_Image%\\$OEM\$\\$1\Sun\Drivers\
 intel\nic\RIS_INF\elq5132.zip vers %RIS_Image%\i386.
 - ii. Copiez le fichier elq5132.sys depuis %RIS_Image%\\$OEM\$\\$1\Sun\
 Drivers\intel\nic vers %RIS Image%\i386.
- Pour des périphériques Gigabit Ethernet 82575EB d'Intel, 64 bits :
 - i. Extrayez le fichier inf de %RIS_Image%\\$OEM\$\\$1\Sun\Drivers\ intel\nic\RIS_INF\elq51x64.zip vers %RIS_Image%\amd64.
 - ii. Copiez le fichier elq51x64.sys depuis %RIS_Image%\\$OEM\$\\$1\Sun\
 Drivers\intel\nic vers %RIS_Image%\amd64.
- 9. Arrêtez puis relancez le service RIS BINLSVC sur le serveur RIS.

Pour cela, saisissez les commandes suivantes à l'invite de commande, puis appuyez sur Entréeaprès chaque commande :

> net stop binlsvc
> net start binlsvc

Index

С

Cibles d'installation, 12

I

Installation, 40
Installation de Windows Server 2003 à partir d'un réseau PXE, 39
Installation de Windows Server 2008

À l'aide d'un média local ou distant, 49

Installation du média de démarrage, 9
Installation du système d'exploitation

Windows Server 2008 à partir d'un réseau PXE, 55

L

Liste des tâches de l'installation Solaris 10, 20 Windows 2008, 48

Μ

Mises à jour du microprogramme, vii Mises à jour du pilote, vii Mises à jour du produit, vii

Ρ

Périphérique de démarrage, temporaire F8, 13 Pilotes de stockage de masse Copie d'un fichier image, 26 Création d'une disquette, 24

S

Service d'installation à distance (RIS) Ajout de pilotes, 78 Pilotes requis, 74 Système d'exploitation Windows Server 2003, Installation À l'aide d'un média local ou distant, 29